

Uživatelský manuál – Kouřový senzor Meross GS559AH (verze bez hubu)

1. Popis produktu

Kouřový senzor Meross GS559AH je samostatný detektor kouře využívající fotoelektrickou technologii. Je navržen pro rychlou detekci pomalu doutnajících požárů, které produkují velké množství kouře a jen malé množství plamene.

Zařízení je napájeno baterií typu AA (3V alkalická). Neobsahuje žádný radioaktivní materiál a je vhodné pro použití v domácnostech.

⚠ Tento produkt je určen pro **domácí použití v rámci jedné domácnosti**. Nenahrazuje kompletní zabezpečovací systém.

⚠ **Upozornění:** Pro připojení senzoru k aplikaci Meross a chytré domácnosti je nutný **Meross Hub**, který není součástí tohoto balení. Pokud chcete senzor ovládat a monitorovat přes aplikaci, hub je třeba dokoupit samostatně.

2. Technické specifikace

- **Produkt:** Kouřový hlásič s fotoelektrickou technologií
 - **Napájení:** 3V AA alkalická baterie
 - **Technologie detekce:** Fotoelektrická (optická)
 - **Určení:** Domácnosti, jednotlivé byty, rodinné domy
 - **Citlivost:** Detekce doutnajících požárů
 - **Radioaktivní materiál:** Ne
 - **Komunikace:** Pouze přes Meross Hub (není součástí balení)
-

3. Obsah balení

- 1× Kouřový senzor Meross GS559AH
- 1× Držák senzoru na strop/stěnu
- 2× Montážní šroub a hmoždinka
- 1× Uživatelský manuál

👉 Pokud něco chybí, kontaktujte podporu: support.meross.com.

4. Bezpečnostní informace

1. Testujte hlásič **každý týden** pomocí testovacího tlačítka.
 2. Nikdy netestujte ohněm – hrozí poškození zařízení nebo požár.
 3. Při falešném poplachu vyvětrejte místnost a resetujte senzor.
 4. Instalujte v souladu s platnými elektroinstalačními a stavebními předpisy.
 5. Doporučuje se instalovat detektor v každé ložnici, v obytných místnostech a na každém podlaží domu.
 6. Pro domácnosti s osobami se sluchovým postižením zvažte varianty s vibrační nebo světelnou signalizací.
 7. Hlásič kouře **nezaručuje 100% ochranu** – nezbytný je také požární plán a vhodné pojištění.
-

5. Doporučená a zakázaná umístění

Vhodná místa

- Blízko ložnic a únikových cest.
- V každé ložnici a obytné místnosti.
- Na každém patře domu.
- V místnostech s elektrickými spotřebiči.
- Na stropě, nejlépe uprostřed místnosti.

Nevhodná místa

- Kuchyně (hrozí časté falešné poplachy z vaření).
 - Koupelny a místnosti s vysokou vlhkostí.
 - V blízkosti ventilačních otvorů, klimatizací a průvanu.
 - Místa s extrémními teplotami (pod 0 °C nebo nad 40 °C).
 - Prašné nebo znečištěné prostory.
-

6. Instalace hardwaru

1. Vložte **AA 3V alkalickou baterii** do přihrádky (dbejte na správnou polaritu).
2. Připevněte držák senzoru na strop/stěnu pomocí šroubů a hmoždinek.
3. Zacvakněte senzor do držáku a otočte, dokud nezapadne.
4. Otestujte funkci stisknutím testovacího tlačítka.

⚠ Senzor umístěte minimálně **3 metry od sporáku** a zdrojů páry.

7. LED indikace a zvukové signály

LED indikace

- **Jedno červené bliknutí:** zapnutí
- **Rychlé červené blikání:** párování (pouze při použití s hubem)
- **Stálé červené světlo:** úspěšné připojení k hubu (pokud je použit)
- **Blikání každou sekundu:** alarm
- **Blikání každých 16 s:** tichý režim
- **Blikání každých 50 s:** slabá baterie

Bzučák

- **Alarm kouře:** pravidelné pípání
- **Tepelný alarm:** rychlé pípání
- **Slabá baterie:** krátké pípnutí každých 50 s

8. Používání senzoru

- Senzor pracuje automaticky po vložení baterie a instalaci.
- Při detekci kouře spustí alarm a LED začne blikat.
- Při poplachu vždy postupujte podle evakuačního plánu a volejte záchranné složky.

Tichý režim

- Při falešném poplachu stiskněte testovací tlačítko na více než 1 sekundu.
- Alarm se ztiší na cca 10 minut.

9. Údržba a čištění

- Hlásič testujte každý týden.
- 1× ročně vyčistěte senzor vysavačem s měkkým kartáčem.
- Nepoužívejte čisticí prostředky ani vodu.
- Nerozebírejte kryt senzoru.

10. Výměna baterie

1. Otočte senzor proti směru hodinových ručiček a sejměte jej z držáku.
 2. Vyjměte starou baterii.
 3. Vložte novou **3V AA alkalickou baterii**.
 4. Zavřete přihrádku a vraťte senzor zpět.
-

11. Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Žádný zvuk při testu	Vybitá baterie	Vyměňte baterii
Časté falešné poplachy	Instalace u zdroje páry nebo kouře	Přesuňte senzor
Nelze připojit k aplikaci	Hub není přítomen	Dokupte a spárujte Meross Hub

12. FAQ

Otázka: Mohu používat senzor i bez hubu?

Odpověď: Ano, funguje jako samostatný hlásič s akustickým a světelným alarmem. Pro propojení s aplikací Meross a chytrou domácností je však hub nutný.

Otázka: Jak často mám testovat hlásič?

Odpověď: Každý týden.

Otázka: Lze umlčet falešný poplach?

Odpověď: Ano, stisknutím testovacího tlačítka na 1 sekundu – alarm se ztiší na 10 minut.

13. Kontakty

- Web: www.meross.com
- Podpora: support@meross.com

My Smart Home