

Meross MS400HHK – Chytrý senzor úniku vody

Uživatelský manuál (verze bez hubu v balení)

Důležité upozornění

- Tento senzor **vyžaduje Meross Hub** (s podporou HomeKitu), aby mohl fungovat.
 - **Hub není součástí balení** a je nutné jej zakoupit samostatně.
 - Bez připojeného hubu nelze senzor spárovat s aplikací Meross ani s Apple Home.
-

Bezpečnostní informace

- Nepokoušejte se zařízení rozebírat, opravovat ani upravovat.
 - Nevystavujte senzor přímému slunečnímu záření.
 - Pokud je zařízení poškozeno při přepravě, kontaktujte prodejce pro výměnu.
-

Obsah balení

- Meross MS400H chytrý senzor úniku vody
- Připojený ovladač
- Napájecí adaptér

! Meross Hub není součástí balení – je nutný pro zprovoznění senzoru.

Pokud v balení některá část chybí, kontaktujte podporu:

<https://www.meross.com/support/Email-Support>.

Návod k instalaci

1. **Připravte si Meross Hub**
 - Ujistěte se, že hub je připojen k **2,4 GHz Wi-Fi síti** se silným signálem.
 - Hub podporuje **iOS 13 / iPadOS 13 a novější**. Doporučuje se aktualizovat zařízení před párováním.
2. **Stáhněte aplikaci Meross**
 - Přihlaste se do účtu Meross nebo si vytvořte nový.
3. **Přidání senzoru**
 - V aplikaci klepněte na „+“ a vyberte typ zařízení.

- Postupujte podle průvodce nastavením.
 - Pokud senzor přidáváte znovu, je nutné jej **resetovat**.
4. **Použití s Apple Home (HomeKit)**
- Po dokončení konfigurace lze senzor spravovat i v aplikaci Apple Home.
 - Pokud QR kód nefunguje, zkuste přidat zařízení přímo přes aplikaci Apple Home.
-

LED indikátor a tlačítko

LED stavová kontrolka

- **Zelený záblesk jednou** – při zapnutí nebo krátkém sepnutí sond „1&2“ / „1&3“.
- **Zelené pomalé blikání** – detekován únik vody (bliká až 1 minutu).
- **Zelené rychlé blikání** – režim párování.
- **Zelená trvale** – úspěšné připojení (LED zhasne po 5 s).
- **Oranžová trvale** – inicializace/reset/aktualizace firmwaru.
- **Oranžová + zelená střídavě** – konfigurační režim.
- **Červená trvale** – bez internetového připojení.

Tlačítko / sondy

- **Párovací režim** – 3× se dotkněte sond „1&2“ nebo „1&3“ do 5 s.
- **Reset senzoru** – držte sondy „1&2“ nebo „1&3“ a vložte baterii. Po 3 s LED krátce svítí a zazní pípnutí.
- **Simulace úniku vody** – držte sondy „1&2“ nebo „1&3“ déle než 2 s.
- **Konfigurační režim** – podržte tlačítko na senzoru 5 s, dokud LED neblíká oranžově a zeleně.

Použití senzoru

- **Nastavení v aplikaci**
 - Změna názvu zařízení
 - Zapnutí/vypnutí notifikací
 - Export historie detekce vody
 - Zapnutí/vypnutí zvukového alarmu
 - **Historie**
 - Ukládá čas detekce a ukončení úniku vody
 - Možnost smazání záznamů
-

FAQ

Senzor se nezobrazuje v aplikaci Meross

- Zkontrolujte připojení k Wi-Fi.
- Ujistěte se, že baterie není vybitá.
- Zkontrolujte, zda je **Meross Hub online**. Pokud jeho LED není zelená, restartujte jej nebo proveďte reset a nové spárování.

Jak vysoko nad podlahou je senzor?

- Přibližně **1 mm**. Jakmile hladina vody tuto výšku překročí, sondy se dotknou vody a senzor únik zaznamená.

Senzor nereaguje v Apple Home

- Ukončete aplikaci a znovu ji spusťte. Jde o známý problém Apple Home.



My Smart Home