

Meross MS400HHK – Sada chytrého senzoru úniku vody

Uživatelský manuál

Bezpečnostní informace

- Nepokoušejte se zařízení rozebírat, opravovat ani upravovat.
 - Tento produkt by neměl být vystaven přímému slunečnímu záření.
 - Pokud je zařízení poškozeno při přepravě, kontaktujte prodejce pro výměnu.
-

Obsah balení

- Meross MS400HHK chytrý senzor úniku vody
- Připojený ovladač
- Napájecí adaptér

Pokud v balení některá část chybí, kontaktujte podporu:

<https://www.meross.com/support/Email-Support>. Zajistíme vám řešení.

Návod k instalaci

1. Stáhněte aplikaci Meross

- Připojte svůj smartphone nebo tablet k Wi-Fi síti 2,4 GHz.
- Ujistěte se, že váš chytrý hub má silný Wi-Fi signál.
- Hub podporuje **iOS 13 / iPadOS 13 a novější**. Doporučuje se aktualizovat systém na nejnovější verzi před párováním.
- Spusťte aplikaci Meross a přihlaste se do svého účtu. Pokud jste nový uživatel, klepněte na „Sign up“ a vytvořte si účet.

2. Přidání zařízení

- Klepněte na ikonu „+“, vyberte typ chytrého zařízení a postupujte podle průvodce nastavením.
- Přesunutí hubu nevyžaduje nové nastavení, pokud zůstane ve stejné síti s dobrým Wi-Fi signálem.

3. Poznámky

- Pokud zařízení přidáváte opakovaně, je nutné jej před tím resetovat.
- Po úspěšné konfiguraci lze zařízení spravovat i v aplikaci **Apple Home**. (Hub s podporou HomeKitu se v aplikaci nezobrazí ihned – je třeba jej spárovat se zařízením klienta a pak se objeví.)
- Pokud QR kód nefunguje, zkuste přidat zařízení přímo v aplikaci Apple Home.

Více informací: <https://www.meross.com/support>

LED indikátor a pravidla pro tlačítko

LED stavová kontrolka

- **Záblesk zeleně jednou:** při zapnutí zařízení nebo při krátkém sepnutí kontaktů „1&2“ nebo „1&3“.
- **Zelené pomalé blikání:** detekován únik vody (bliká až 1 minutu).
- **Zelené rychlé blikání:** režim párování.
- **Zelené trvale:** úspěšně připojeno (LED zhasne po 5 sekundách).

Senzor vlhkosti

- **Párovací režim:** dotkněte se sond „1&2“ nebo „1&3“ třikrát během 5 sekund vodivým materiálem.
- **Reset senzoru:** držte sondy „1&2“ nebo „1&3“ a zapněte zařízení s baterií. Po ~3 sekundách LED svítí 1 sekundu a uslyšíte krátký zvuk.
- **Simulace úniku vody:** podržte sondy „1&2“ nebo „1&3“ déle než 2 sekundy.

Stavové LED barvy

- **Oranžová trvale:** inicializace/reset/aktualizace firmwaru.
- **Oranžová + zelená střídavě:** konfigurační režim.
- **Zelená bliká:** párování/připojování k Wi-Fi/odpojení od Wi-Fi.
- **Zelená trvale:** připojeno k Wi-Fi s internetem.
- **Červená trvale:** není připojení k internetu.

Tlačítko

- **Podržit 5 sekund** – přepnutí do konfiguračního režimu (LED bliká oranžově a zeleně).
 - **Dvojitě stisknutí** – přepnutí do párovacího režimu.
-

Jak používat

Obecná nastavení

- **Název zařízení** – změna názvu.
- **Uživatelský manuál** – zobrazení návodu.
- **Upozornění** – zapnutí/vypnutí push notifikací.
- **Automatizace** – nastavení spouštěče.
- **Export historie** – export záznamů.
- **Zvukový alarm** – zapnutí/vypnutí bzučáku.

Historie

- Záznamy o čase detekce a nedetekce úniku vody.
 - Možnost smazání záznamů.
-

Často kladené dotazy (FAQ)

Co dělat, když aplikace Meross nevidí přidaný senzor?

- Zkontrolujte Wi-Fi připojení.
- Ověřte, zda se nezměnilo heslo k Wi-Fi.
- Zkontrolujte stav baterie senzoru.
- Ujistěte se, že spárovaný hub je online. Pokud jeho LED není zelená, zkuste jej restartovat. Pokud nepomůže, resetujte hub a znovu jej spárujte se senzorem.

Jak vysoko nad podlahou je senzor při položení?

- Přibližně **1 mm nad podlahou**. Pokud hladina vody tuto výšku přesáhne a dotkne se sondy, senzor detekuje únik.

Jak vyřešit problém s párováním HomeKitu?

- Řešení najdete na: <https://www.meross.com/support/FAQ/230.html>.

Proč zařízení nereaguje v aplikaci Apple Home?

- Jedná se o známý problém aplikace Apple Home. Řešením je ukončení a restart aplikace.

Více odpovědí najdete zde: <https://www.meross.com/support/faqs>.