

UŽIVATELSKÁ A BEZPEČNOSTNÍ PŘÍRUČKA SHELLY ZÁSTRČKA

WI-FI SMART ZÁSTRČKA

Před použitím si přečtěte Tento dokument obsahuje důležité technické a bezpečnostní informace o zařízení, jeho bezpečném používání a instalaci.

POZOR! Před zahájením instalace si prosím pečlivě a úplně přečtěte tuto příručku a všechny další dokumenty doprovázející zařízení. Nedodržení instalačních postupů může vést k poruše, ohrožení vašeho zdraví a života, porušení zákona nebo odmítnutí právní a/nebo komerční záruky (pokud existuje).

Představení produktu Shelly® je řada inovativních zařízení řízených mikroprocesorem, která umožňují dálkové ovládání elektrických obvodů prostřednictvím mobilního telefonu, tabletu, PC nebo systému domácí automatizace.

Čištění Před čištením zařízení vypněte přípojný spotřebič, odpojte jej a teprve potom odpojte zařízení. Nikdy nečistěte zařízení, pokud je připojeno k elektrické síti!

Likvidace a recyklace To se týká odpadu z elektrických a elektronických zařízení. V EU, USA a dalších zemích platí oddělený sběr odpadu.

Specifikace Rozměry (VxŠxD): 98x56x35 mm. Napájení: 110-230 V- 50/60 Hz AC. Elektrická spotřeba: < 1W.

Prohlášení o shodě Společnost Shelly Europe Ltd. (bývalá Allterco Robotics EOOD) tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Shelly Plug je v souladu se směrnicí 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

Legenda A: Zásuvka B: Ovládací tlačítka C: Zástrčka D: LED indikátor

Pokyny k instalaci POZOR! Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití. POZOR! Chraňte výrobek před nečistotami a vlhkostí! Nepoužívejte výrobek ve vlhkém prostředí!

POZOR! Nedovolte dětem, aby si hrály s přístrojem, zejména s ovládacím tlačítkem! POZOR! Používejte zařízení pouze s elektrickou sítí a spotřebiči, které splňují všechny platné předpisy. Zkrat v elektrické síti nebo jakýkoli spotřebič připojený k zařízení jej může poškodit.

POZOR! Nepřipojujte zařízení ke spotřebičům překračujícím danou maximální zátěž! POZOR! Nezapojujte zařízení do sebe!

POZOR! Připojte zařízení pouze způsobem uvedeným v tomto návodu. Jakákoli jiná metoda může způsobit poškození a/nebo zranění. Vložte zástrčku Shelly do elektrické zásuvky bez připojeného spotřebiče/zátěže.

LED indikátor (D) se rozsvítí modře, což znamená, že zařízení je v režimu přístupového bodu (AP). Můžete přistupovat k integrovanému webovému rozhraní

nahřez/192.168.33.1v síti Wi-Fi vytvořené zařízením (shellyplug-XXXXXX) a použijte ji k ovládání zařízení a změně jeho nastavení. Nyní můžete zapojit spotřebič do zásuvky Device (A).

Chcete-li spotřebič zapnout, stiskněte krátce ovládací tlačítko (B). Ovládací tlačítko se rozsvítí červeně.

Dalším stisknutím ovládacího tlačítka spotřebič vypnete. Ovládací tlačítko zhasne.

LED indikace Indikátor stavu - Stále modrá: Režim AP - Stále červeně: Nelze se připojit k síti Wi-Fi nebo se připojit k síti Wi-Fi, ale nelze se připojit ke cloudu.

Zelená stábe: Připojeno k síti Wi-Fi a cloudu nebo k síti Wi-Fi pouze v případě, že je cloudové připojení takzvaně bylo.

Červená pomalu bliká: Restartování zahájeno (tlačítko napájení bylo stisknuto po dobu 5 sekund)

Červená rychle bliká: Bylo zahájeno tvorní resetování (tlačítko napájení bylo stisknuto na 10 sekund)

Střídavě bliká červená a modrá: Aktualizace firmwaru

Indikátor stavu výstupu (v ovládacím tlačítku) - svítí červeně, když je připojený spotřebič napájen.

Čištění Před čištením zařízení vypněte přípojný spotřebič, odpojte jej a teprve potom odpojte zařízení. Nikdy nečistěte zařízení, pokud je připojeno k elektrické síti!

Čištění zařízení používejte vlhký měkký hadřík. POZOR! Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky!

POZOR! Zařízení neponojujte ani nemýte pod tekoucí vodou!

Likvidace a recyklace To se týká odpadu z elektrických a elektronických zařízení. V EU, USA a dalších zemích platí oddělený sběr odpadu.

Tento symbol na produktu nebo v doprovodné literatuře znamená, že produkt by neměl být vyhazován do běžného odpadu. Shelly Plug se musí recyklovat, aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu a aby se podpořilo opětovné použití materiálů a zdrojů. Je vaší odpovědností zlikvidovat zařízení odděleně od běžného domovního odpadu, pokud je již nepoužitelné.

Počáteční rozzhodnutí Pokud se rozhodnete používat Zařízení s mobilní aplikací a cloudovou službou Shelly Smart Control, pokyny, jak zařízení připojit ke cloudu a ovládat jej prostřednictvím aplikace Shelly Smart Control, naleznete v průvodci mobilní aplikací.

Mobilní aplikace Shelly a služba Shelly Cloud nejsou podmínkou pro správné fungování Zařízení. Toto zařízení lze používat samostatně nebo s různými jinými platformami a protokoly domácí automatizace.

POZOR! Nedovolte dětem, aby si hrály s tlačítky/spínači připojenými k zařízení. Zařízení pro dálkové ovládání Shelly (mobilní telefony, tablety, PC) uchovávejte mimo dosah dětí.

Specifikace Rozměry (VxŠxD): 98x56x35 mm. Napájení: 110-230 V- 50/60 Hz AC. Elektrická spotřeba: < 1W.

Prohlášení o shodě Společnost Shelly Europe Ltd. (bývalá Allterco Robotics EOOD) tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Shelly Plug je v souladu se směrnicí 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

Legenda A: Zásuvka B: Ovládací tlačítka C: Zástrčka D: LED indikátor

Pokyny k instalaci POZOR! Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití. POZOR! Chraňte výrobek před nečistotami a vlhkostí! Nepoužívejte výrobek ve vlhkém prostředí!

POZOR! Nedovolte dětem, aby si hrály s přístrojem, zejména s ovládacím tlačítkem! POZOR! Používejte zařízení pouze s elektrickou sítí a spotřebiči, které splňují všechny platné předpisy. Zkrat v elektrické síti nebo jakýkoli spotřebič připojený k zařízení jej může poškodit.

POZOR! Nepřipojujte zařízení ke spotřebičům překračujícím danou maximální zátěž! POZOR! Nezapojujte zařízení do sebe!

POZOR! Připojte zařízení pouze způsobem uvedeným v tomto návodu. Jakákoli jiná metoda může způsobit poškození a/nebo zranění. Vložte zástrčku Shelly do elektrické zásuvky bez připojeného spotřebiče/zátěže.

LED indikátor (D) se rozsvítí modře, což znamená, že zařízení je v režimu přístupového bodu (AP). Můžete přistupovat k integrovanému webovému rozhraní

Čištění Před čištením zařízení vypněte přípojný spotřebič, odpojte jej a teprve potom odpojte zařízení. Nikdy nečistěte zařízení, pokud je připojeno k elektrické síti!

Čištění zařízení používejte vlhký měkký hadřík. POZOR! Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky!

POZOR! Zařízení neponojujte ani nemýte pod tekoucí vodou!

Likvidace a recyklace To se týká odpadu z elektrických a elektronických zařízení. V EU, USA a dalších zemích platí oddělený sběr odpadu.

Tento symbol na produktu nebo v doprovodné literatuře znamená, že produkt by neměl být vyhazován do běžného odpadu. Shelly Plug se musí recyklovat, aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu a aby se podpořilo opětovné použití materiálů a zdrojů. Je vaší odpovědností zlikvidovat zařízení odděleně od běžného domovního odpadu, pokud je již nepoužitelné.

Počáteční rozzhodnutí Pokud se rozhodnete používat Zařízení s mobilní aplikací a cloudovou službou Shelly Smart Control, pokyny, jak zařízení připojit ke cloudu a ovládat jej prostřednictvím aplikace Shelly Smart Control, naleznete v průvodci mobilní aplikací.

Mobilní aplikace Shelly a služba Shelly Cloud nejsou podmínkou pro správné fungování Zařízení. Toto zařízení lze používat samostatně nebo s různými jinými platformami a protokoly domácí automatizace.

POZOR! Nedovolte dětem, aby si hrály s tlačítky/spínači připojenými k zařízení. Zařízení pro dálkové ovládání Shelly (mobilní telefony, tablety, PC) uchovávejte mimo dosah dětí.

Specifikace Rozměry (VxŠxD): 98x56x35 mm. Napájení: 110-230 V- 50/60 Hz AC. Elektrická spotřeba: < 1W.

Prohlášení o shodě Společnost Shelly Europe Ltd. (bývalá Allterco Robotics EOOD) tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Shelly Plug je v souladu se směrnicí 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

Legenda A: Zásuvka B: Ovládací tlačítka C: Zástrčka D: LED indikátor

Pokyny k instalaci POZOR! Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití. POZOR! Chraňte výrobek před nečistotami a vlhkostí! Nepoužívejte výrobek ve vlhkém prostředí!

POZOR! Nedovolte dětem, aby si hrály s přístrojem, zejména s ovládacím tlačítkem! POZOR! Používejte zařízení pouze s elektrickou sítí a spotřebiči, které splňují všechny platné předpisy. Zkrat v elektrické síti nebo jakýkoli spotřebič připojený k zařízení jej může poškodit.

POZOR! Nepřipojujte zařízení ke spotřebičům překračujícím danou maximální zátěž! POZOR! Nezapojujte zařízení do sebe!

POZOR! Připojte zařízení pouze způsobem uvedeným v tomto návodu. Jakákoli jiná metoda může způsobit poškození a/nebo zranění. Vložte zástrčku Shelly do elektrické zásuvky bez připojeného spotřebiče/zátěže.

LED indikátor (D) se rozsvítí modře, což znamená, že zařízení je v režimu přístupového bodu (AP). Můžete přistupovat k integrovanému webovému rozhraní

Čištění Před čištením zařízení vypněte přípojný spotřebič, odpojte jej a teprve potom odpojte zařízení. Nikdy nečistěte zařízení, pokud je připojeno k elektrické síti!

Čištění zařízení používejte vlhký měkký hadřík. POZOR! Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky!

POZOR! Zařízení neponojujte ani nemýte pod tekoucí vodou!

Likvidace a recyklace To se týká odpadu z elektrických a elektronických zařízení. V EU, USA a dalších zemích platí oddělený sběr odpadu.

Tento symbol na produktu nebo v doprovodné literatuře znamená, že produkt by neměl být vyhazován do běžného odpadu. Shelly Plug se musí recyklovat, aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu a aby se podpořilo opětovné použití materiálů a zdrojů. Je vaší odpovědností zlikvidovat zařízení odděleně od běžného domovního odpadu, pokud je již nepoužitelné.

Počáteční rozzhodnutí Pokud se rozhodnete používat Zařízení s mobilní aplikací a cloudovou službou Shelly Smart Control, pokyny, jak zařízení připojit ke cloudu a ovládat jej prostřednictvím aplikace Shelly Smart Control, naleznete v průvodci mobilní aplikací.

Mobilní aplikace Shelly a služba Shelly Cloud nejsou podmínkou pro správné fungování Zařízení. Toto zařízení lze používat samostatně nebo s různými jinými platformami a protokoly domácí automatizace.

POZOR! Nedovolte dětem, aby si hrály s tlačítky/spínači připojenými k zařízení. Zařízení pro dálkové ovládání Shelly (mobilní telefony, tablety, PC) uchovávejte mimo dosah dětí.

BENUTZER- UND SICHERHEITSHANDBUCH SHELLY ZÁSTRČKA

SMARTE WLAN STECKDOSE

Bitte vor Gebrauch durchlesen Dokumenty, které obsahují technické a bezpečné technické informace o ochráně a bezpečnosti a instalaci.

POZOR! Před čištením zařízení vypněte přípojný spotřebič, odpojte jej a teprve potom odpojte zařízení. Nikdy nečistěte zařízení, pokud je připojeno k elektrické síti!

Čištění Před čištením zařízení vypněte přípojný spotřebič, odpojte jej a teprve potom odpojte zařízení. Nikdy nečistěte zařízení, pokud je připojeno k elektrické síti!

Likvidace a recyklace To se týká odpadu z elektrických a elektronických zařízení. V EU, USA a dalších zemích platí oddělený sběr odpadu.

Tento symbol na produktu nebo v doprovodné literatuře znamená, že produkt by neměl být vyhazován do běžného odpadu. Shelly Plug se musí recyklovat, aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu a aby se podpořilo opětovné použití materiálů a zdrojů. Je vaší odpovědností zlikvidovat zařízení odděleně od běžného domovního odpadu, pokud je již nepoužitelné.

Počáteční rozzhodnutí Pokud se rozhodnete používat Zařízení s mobilní aplikací a cloudovou službou Shelly Smart Control, pokyny, jak zařízení připojit ke cloudu a ovládat jej prostřednictvím aplikace Shelly Smart Control, naleznete v průvodci mobilní aplikací.

Mobilní aplikace Shelly a služba Shelly Cloud nejsou podmínkou pro správné fungování Zařízení. Toto zařízení lze používat samostatně nebo s různými jinými platformami a protokoly domácí automatizace.

POZOR! Nedovolte dětem, aby si hrály s tlačítky/spínači připojenými k zařízení. Zařízení pro dálkové ovládání Shelly (mobilní telefony, tablety, PC) uchovávejte mimo dosah dětí.

Specifikace Rozměry (VxŠxD): 98x56x35 mm. Napájení: 110-230 V- 50/60 Hz AC. Elektrická spotřeba: < 1W.

Prohlášení o shodě Společnost Shelly Europe Ltd. (bývalá Allterco Robotics EOOD) tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Shelly Plug je v souladu se směrnicí 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

Legenda A: Zásuvka B: Ovládací tlačítka C: Zástrčka D: LED indikátor

Pokyny k instalaci POZOR! Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití. POZOR! Chraňte výrobek před nečistotami a vlhkostí! Nepoužívejte výrobek ve vlhkém prostředí!

POZOR! Nedovolte dětem, aby si hrály s přístrojem, zejména s ovládacím tlačítkem! POZOR! Používejte zařízení pouze s elektrickou sítí a spotřebiči, které splňují všechny platné předpisy. Zkrat v elektrické síti nebo jakýkoli spotřebič připojený k zařízení jej může poškodit.

POZOR! Nepřipojujte zařízení ke spotřebičům překračujícím danou maximální zátěž! POZOR! Nezapojujte zařízení do sebe!

POZOR! Připojte zařízení pouze způsobem uvedeným v tomto návodu. Jakákoli jiná metoda může způsobit poškození a/nebo zranění. Vložte zástrčku Shelly do elektrické zásuvky bez připojeného spotřebiče/zátěže.

LED indikátor (D) se rozsvítí modře, což znamená, že zařízení je v režimu přístupového bodu (AP). Můžete přistupovat k integrovanému webovému rozhraní

Čištění Před čištením zařízení vypněte přípojný spotřebič, odpojte jej a teprve potom odpojte zařízení. Nikdy nečistěte zařízení, pokud je připojeno k elektrické síti!

Čištění zařízení používejte vlhký měkký hadřík. POZOR! Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky!

POZOR! Zařízení neponojujte ani nemýte pod tekoucí vodou!

Likvidace a recyklace To se týká odpadu z elektrických a elektronických zařízení. V EU, USA a dalších zemích platí oddělený sběr odpadu.

Tento symbol na produktu nebo v doprovodné literatuře znamená, že produkt by neměl být vyhazován do běžného odpadu. Shelly Plug se musí recyklovat, aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu a aby se podpořilo opětovné použití materiálů a zdrojů. Je vaší odpovědností zlikvidovat zařízení odděleně od běžného domovního odpadu, pokud je již nepoužitelné.

Počáteční rozzhodnutí Pokud se rozhodnete používat Zařízení s mobilní aplikací a cloudovou službou Shelly Smart Control, pokyny, jak zařízení připojit ke cloudu a ovládat jej prostřednictvím aplikace Shelly Smart Control, naleznete v průvodci mobilní aplikací.

Mobilní aplikace Shelly a služba Shelly Cloud nejsou podmínkou pro správné fungování Zařízení. Toto zařízení lze používat samostatně nebo s různými jinými platformami a protokoly domácí automatizace.

POZOR! Nedovolte dětem, aby si hrály s tlačítky/spínači připojenými k zařízení. Zařízení pro dálkové ovládání Shelly (mobilní telefony, tablety, PC) uchovávejte mimo dosah dětí.

Specifikace Rozměry (VxŠxD): 98x56x35 mm. Napájení: 110-230 V- 50/60 Hz AC. Elektrická spotřeba: < 1W.

Prohlášení o shodě Společnost Shelly Europe Ltd. (bývalá Allterco Robotics EOOD) tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Shelly Plug je v souladu se směrnicí 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

Legenda A: Zásuvka B: Ovládací tlačítka C: Zástrčka D: LED indikátor

Pokyny k instalaci POZOR! Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití. POZOR! Chraňte výrobek před nečistotami a vlhkostí! Nepoužívejte výrobek ve vlhkém prostředí!

POZOR! Nedovolte dětem, aby si hrály s přístrojem, zejména s ovládacím tlačítkem! POZOR! Používejte zařízení pouze s elektrickou sítí a spotřebiči, které splňují všechny platné předpisy. Zkrat v elektrické síti nebo jakýkoli spotřebič připojený k zařízení jej může poškodit.

POZOR! Nepřipojujte zařízení ke spotřebičům překračujícím danou maximální zátěž! POZOR! Nezapojujte zařízení do sebe!

POZOR! Připojte zařízení pouze způsobem uvedeným v tomto návodu. Jakákoli jiná metoda může způsobit poškození a/nebo zranění. Vložte zástrčku Shelly do elektrické zásuvky bez připojeného spotřebiče/zátěže.

LED indikátor (D) se rozsvítí modře, což znamená, že zařízení je v režimu přístupového bodu (AP). Můžete přistupovat k integrovanému webovému rozhraní

Čištění Před čištením zařízení vypněte přípojný spotřebič, odpojte jej a teprve potom odpojte zařízení. Nikdy nečistěte zařízení, pokud je připojeno k elektrické síti!

Čištění zařízení používejte vlhký měkký hadřík. POZOR! Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky!

POZOR! Zařízení neponojujte ani nemýte pod tekoucí vodou!

Likvidace a recyklace To se týká odpadu z elektrických a elektronických zařízení. V EU, USA a dalších zemích platí oddělený sběr odpadu.

Tento symbol na produktu nebo v doprovodné literatuře znamená, že produkt by neměl být vyhazován do běžného odpadu. Shelly Plug se musí recyklovat, aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu a aby se podpořilo opětovné použití materiálů a zdrojů. Je vaší odpovědností zlikvidovat zařízení odděleně od běžného domovního odpadu, pokud je již nepoužitelné.

Počáteční rozzhodnutí Pokud se rozhodnete používat Zařízení s mobilní aplikací a cloudovou službou Shelly Smart Control, pokyny, jak zařízení připojit ke cloudu a ovládat jej prostřednictvím aplikace Shelly Smart Control, naleznete v průvodci mobilní aplikací.

Mobilní aplikace Shelly a služba Shelly Cloud nejsou podmínkou pro správné fungování Zařízení. Toto zařízení lze používat samostatně nebo s různými jinými platformami a protokoly domácí automatizace.

POZOR! Nedovolte dětem, aby si hrály s tlačítky/spínači připojenými k zařízení. Zařízení pro dálkové ovládání Shelly (mobilní telefony, tablety, PC) uchovávejte mimo dosah dětí.

Specifikace Rozměry (VxŠxD): 98x56x35 mm. Napájení: 110-230 V- 50/60 Hz AC. Elektrická spotřeba: < 1W.

Prohlášení o shodě Společnost Shelly Europe Ltd. (bývalá Allterco Robotics EOOD) tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Shelly Plug je v souladu se směrnicí 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

Legenda A: Zásuvka B: Ovládací tlačítka C: Zástrčka D: LED indikátor

Pokyny k instalaci POZOR! Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití. POZOR! Chraňte výrobek před nečistotami a vlhkostí! Nepoužívejte výrobek ve vlhkém prostředí!

POZOR! Nedovolte dětem, aby si hrály s přístrojem, zejména s ovládacím tlačítkem! POZOR! Používejte zařízení pouze s elektrickou sítí a spotřebiči, které splňují všechny platné předpisy. Zkrat v elektrické síti nebo jakýkoli spotřebič připojený k zařízení jej může poškodit.

POZOR! Nepřipojujte zařízení ke spotřebičům překračujícím danou maximální zátěž! POZOR! Nezapojujte zařízení do sebe!

POZOR! Připojte zařízení pouze způsobem uvedeným v tomto návodu. Jakákoli jiná metoda může způsobit poškození a/nebo zranění. Vložte zástrčku Shelly do elektrické zásuvky bez připojeného spotřebiče/zátěže.

LED indikátor (D) se rozsvítí modře, což znamená, že zařízení je v režimu přístupového bodu (AP). Můžete přistupovat k integrovanému webovému rozhraní

schriftliche Weise an. Jede andere Methode kann zu Schäden und/oder Verletzungen führen!

Stecken Sie den Shelly-Stecker in eine Steckdose, ohne dass ein Gerät/ eine Last daran angeschlossen ist.

Die LED-Anzeige (D) leuchtet blau und zeigt damit an, dass sich das Gerät im Access Point (AP)-Modus befindet. Sie können auf die eingebettete Weboberfläche unter https://192.168.33.1m Wi-Fi-Netzwerk zugreifen, das vom Gerät erstellt wurde (shellyplug-XXXXXX), and es zur Steuerung des Geräts and zur Änderung seiner Einstellungen verwenden.

Sie können nun ein Gerät an die Geräter Steckdose (A) anschließen.

Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie kurz die Steuertaste (B). Die Steuertaste leuchtet rot.

Drücken Sie die Steuertaste erneut, um das Gerät auszuschalten. Die Steuertaste erlischt.

LED-Anzeige Statusanzeige - Immer noch blau: AP-Modus - Immer noch rot: Es kann keine Verbindung zum Wi-Fi-Netzwerk hergestellt werden

Rot blinkt langsam: Neustart eingeleitet (Power-Taste 5 Sek. gedrückt)

Rot blinkt schnell: Werksreset eingeleitet (Ein-/Aus-Taste 10 Sek. gedrückt)

Rot und Blau blinken abwechselnd: Firmware-Update

Ausgangsstatusanzeige (in der Steuertaste) - leuchtetová hněloba, wenn das angeschlossene Gerät mit Strom versorgt wird.

Reinigung ACHTUNG! Bevor Sie das Gerät reinigen, schalten Sie das angeschlossene Gerät, ziehen Sie anschließend dessen Netzstecker und erst dann das Gerät selbst aus der Steckdose. Reinigen Sie das Gerät niemals, wenn es mit dem Stromnetz verbunden ist!

Verwenden Sie ein feuchtes, weiches Tuch, um das Gerät zu reinigen. ACHTUNG! Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel! ACHTUNG! Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und waschen Sie es nicht unter fließendem Wasser!

Entsorgung und Recycling Dies bezieht sich auf den Abfall von elektrischen und elektronischen Geräten. V EU, USA sowie anderen Ländern ist es üblich, Abfälle getrennt zu sammeln.

Dieses Symbol auf dem Product or in der begleitenden Gebrauchsanweisung weist darauf hin, dass das Product not über den Hausmüll entsorgt werden darf. Shelly Plug muss recycelt werden, um mögliche Schäden für die Umwelt

oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden und die Wiederverwendung von Materialien und Ressourcen zu fördern. Es liegt in Ihrer Verantwortung, das Gerät getrennt vom allgemeinen Hausmüll zu entsorgen, wenn es bereits unbrauchbar ist.

Erstmalige Einbindung Wenn Sie das Gerät with der Shelly Smart Control App and unserem Cloud-Dienst nutzen and Steuern möchten, find Sie Anweisungen dazu in der Anleitung zur Mobilanwendung.

Aplikace Die Shelly a cloudová služba Shelly sind keine Voraussetzung für die ordnungsgemäße Funktion des Geräts! Dieses Gerät kann eigenständig oder mit verschiedenen anderen Hausautomatisierungsplattformen und -protokollen verwendet werden.

VORSICHT! Erlauben Sie Kindern nicht, mit den an das Gerät angeschlossenen Tasten/Schaltern zu spielen. Halten Sie die Geräte zur Fernsteuerung des Shelly (zB: Mobilní telefony, tablety, PC) von Kindern fern.

Specifikace Abmessungen (VxŠxD): 98x56x35 mm. Netzteil: 110-230 V- 50/60 Hz AC. Stromverbrauch: < 1 W. Belastbarkeit: 16 A. Pracovní teplota: 0°C - 40°C. Frekvenční pásmo: 2401 - 2495 MHz. Max. Odesílaní ve frekvenčním pásmu: <20 dBm. Funkční protokol: WLAN 802.11 b/g/n. WLAN-Reichweite (abhängig von den örtlichen Gegebenheiten):

Prohlášení o shodě Společnost Shelly Europe Ltd. (bývalá Allterco Robotics EOOD) tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Shelly Plug je v souladu se směrnicí 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

Legenda A: Zásuvka B: Ovládací tlačítka C: Zástrčka D: LED indikátor

Pokyny k instalaci POZOR! Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití. POZOR! Chraňte výrobek před nečistotami a vlhkostí! Nepoužívejte výrobek ve vlhkém prostředí!

POZOR! Nedovolte dětem, aby si hrály s přístrojem, zejména s ovládacím tlačítkem! POZOR! Používejte zařízení pouze s elektrickou sítí a spotřebiči, které splňují všechny platné předpisy. Zkrat v elektrické síti nebo jakýkoli spotřebič připojený k zařízení jej může poškodit.

POZOR! Nepřipojujte zařízení ke spotřebičům překračujícím danou maximální zátěž! POZOR! Nezapojujte zařízení do sebe!

POZOR! Připojte zařízení pouze způsobem uvedeným v tomto návodu. Jakákoli jiná metoda může způsobit poškození a/nebo zranění. Vložte zástr

