


# Inteligentní ovladač Aqara Cube T1 Pro

Návod k použití (revize 1.0)

# Informace o produktu



## Funkce

Aqara Cube je Zigbee inteligentní ovladač, díky kterému můžete nastavit až 6 gest pro spuštění scénářů a dalších chytrých zařízení v síti.

# Instrukce k používání

1. Stáhněte si aplikaci Aqara Home a nainstalujte si v domácnosti Aqara Hub.
2. Aktivujte zařízení
3. Otevřete aplikaci, klepněte na „Home“ a pak na „+“ v pravém horním rohu pro přidání nového zařízení (Add Device (Accessory) page). Vyberte Cube T1 Pro.
4. Pokračujte dle pokynů aplikace.

## Otestování komunikace

Po spárování senzoru s hubem přeneste zařízení na preferované místo. Stiskněte tlačítko na senzoru, pokud hub vydá zvukové upozornění, senzor komunikuje správně s hubem a v jeho umístění je možné efektivně komunikovat s hubem.

Komunikace lze po spárování otestovat i zatřesením ovladačem.

## Změna režimu

Změnu režimu zařízení provedete stisknutím tlačítka 5x. Tuto změnu je možné provést také z prostředí aplikace.

## Reset

Dlouhým stisknutím (5s) tlačítka dojde ke spuštění párování senzoru.


# Postup instalace

1. Umístění volně na stole (případně jiném vhodném povrchu).




# Výměna baterie


Otevřete kryt baterie pomocí nástroje, vyjměte původní baterii a vložte novou. Typ baterie je CR2450, dodržte typ i polaritu baterie.



# Instrukce k používání (Action mode)




Otočení o 90°.




Otočení o 180°.



Rotace na povrchu.



Posunutí po povrchu.




Dvojité poklepání.



Zatřesení kostkou.

Pohyb kostky je zaznamenán po jedné minutě nečinnosti.


# Instrukce k používání (Scene mode)



Položení vybranou stranou vzhůru.



Zatřesení kostkou (2x).



Zdvihnutí kostky a její podržení ve vzduchu\*.

\* Podporováno pouze v rámci HomeKit.

# Specifikace

Model	CTP-R01
Napájení (baterie)	CR2450
Pracovní teplota	-10 až +50 °C
Pracovní vlhkost	0-95 %, nekondenzující
Typ připojení	ZigBee 3.0, ≤13dBm
Rozměry	45x45x45 mm, 76 gramů

## Upozornění

- Tento produkt není hračka, měl by být mimo dosah dětí.
- Tento produkt je určen pro vnitřní použití, nevystavujte ho povětrnostním vlivům ani kondenzující vodě.
- Nevystavujte produkt vysokým teplotám, neumísťujte ho u zdrojů vytápění a jiných zdrojů tepla.
- Neopravujte produkt svépomocí, využijte služeb kvalifikované osoby.
- Tento produkt je určen pro domácí použití, výrobce neodpovídá za žádné škody způsobené jeho nevhodným použitím.

# Běžné problémy (FAQ)

**Otázka:**

Proč u zařízení dochází opakovaně k nemožnosti ho připojit?

**Odpověď**

Prosím k řešení problému použijte následující postup:

- Přeneste zařízení blíže k vaší bráně.



