




Představení produktu

Bezdrátový dálkový spínač Aqara H1 (Double Rocker) je nový bezdrátový dálkový spínač. Podporuje jedno stisknutí v režimu vysokorychlostního kliknutí a 7 funkcí v multifunkčním režimu včetně jednoho stisknutí levého tlačítka, jednoho stisknutí pravého tlačítka, dvojitého stisknutí levého tlačítka, dvojitého stisknutí pravého tlačítka, dlouhého stisknutí levého tlačítka a dlouhého stisknutí pravého tlačítka knoflík. Lze jej umístit nebo připojit kdekoli v interiéru. Funguje také s rozbočovačem Aqara a dalšími inteligentními zařízeními Aqara při implementaci různých inteligentních scén.

* Je vyžadován Aqarahub. Některé funkce vyžadují specifické modely rozbočovače Aqara. Další podrobnosti naleznete na adrese www.aqara.com/support.



01

Rychlé nastavení

Tento produkt pracuje s aplikací Aqara Home. Následující QR kód můžete naskenovat a stáhnout aplikaci Aqara Home z obchodu Apple App. Uživatelé Androidu najdou aplikaci Aqara Home na Google Play. S aplikací Aqara Home může pracovat s dalšími chytrými zařízeními Aqara.



1. Před aktivací příslušenství se ujistěte, že jste si stáhli nainstalovanou aplikaci Aqara Home a rozbočovač Aqara, který podporuje Zigbee 3.0.
2. Otevřete aplikaci, přejděte na domovskou stránku a v pravém horním rohu vyberte „+“ a přejděte na stránku Přidat příslušenství. Vyberte „Aqara Wireless Remote Switch H1 (Double Rocker)“ a přidejte jej podle pokynů.
3. Další informace najdete na adrese www.aqara.com/support.

02

* Pokud přidání selže, posuňte hub blíže k produktu a zkuste to znovu.

Stiskněte spínač rychle 5krát, pokud rozbočovač vydává hlasové pokyny, znamená to, že příslušenství může s rozbočovačem efektivně komunikovat. Různé rozbočovače mají různé způsoby, jak označit efektivní připojení. Přečtěte si pokyny svého modelu rozbočovače Aqara.


Instalace

** Test efektivního dosahu: Poté, co je svázán s rozbočovačem, umístěte zařízení na preferované místo a 5krát rychle stiskněte tlačítko zařízení, pokud rozbočovač vydává hlasové pokyny, znamená to, že příslušenství může s rozbočovačem efektivně komunikovat .

** Abyste zajistili stabilní připojení, vyhněte se instalaci zařízení na kovové povrchy.

Možnost :


Bez lepidla, umístěte jej přímo na povrch.




03

Možnost 2 :

Odstraňte ochrannou fólii z lepicí pásky a připevněte zařízení na požadovaný povrch.




*Udržujte povrch čistý a suchý.

Možnost  :
Pomocí plochého šroubováku otevřete zadní část bezdrátového dálkového spínače H1 (Double Rocker) a provrtejte jej tenký kousek na šroub zadního krytu ostře nářadí nebo elektrickou vrtačku (Pozor! Ujistěte se, že vrtáte zadní kryt, ne hlavní část spínače, který obsahuje hardware a tlačítka), připevněte jej ke stěně pomocí šroubu, který


04

je dodáván s krabicí a poté vložte kryt bezdrátového dálkového spínače H1 (Double Rocker) zpět.

- 1 Pomocí šroubováku otevřete zadní část bezdrátového dálkového spínače H1 (Double Rocker).




- 2 Prošroubujte zadní kryt pomocí vrtačky / elektrické vrtačky a zašroubujte šroub.



05

● Zašroubujte šroub a vraťte kryt zpět.




Výměna baterie


Otevřete zadní část bezdrátového dálkového spínače H1 (Double Rocker) plochým šroubovákem, vyjměte starou baterii a vyměňte ji za novou baterii (model baterie: CR2450) a poté kryt nasadíte zpět.

06


1 Pomocí šroubováku otevřete kryt bezdrátového dálkového spínače H1 (Double Rocker).



2 Vyměňte baterii



3 Vraťte poklop



07

Přepínání módů

1. Na stránce Zařízení v aplikaci vyhledejte příslušné zařízení v seznamu zařízení.
2. Vyberte odpovídající zařízení a přejděte na stránku zařízení.
3. Vyberte tři černé tečky v pravém horním rohu na stránce zařízení a přejděte na stránku Nastavení zařízení.
4. Vyberte Další nastavení.
5. Vyberte Přepnout režimy, vyberte požadovaný režim a dokončete odpovídající konfiguraci podle pokynů v aplikaci.

** Pokud není odpovídající zařízení nalezeno, můžete rychle pětkrát stisknout spínač a příslušné zařízení bude blikat v seznamu zařízení.

** Během procesu přepínání režimů rychle stiskněte spínač 5krát, aby bylo možné lépe přepnout režim zařízení.

** Chcete-li implementovat výše uvedené kroky, podívejte se do aplikace Aqara Home.

08

Popis stavu indikátoru

Stav indikátoru	Popis
Modré světlo jednou blikne	Bylo zjištěno stisknutí tlačítka
Blikejte jednou za 2 s po dobu 20 s	Párování
Modré světlo dvakrát blikne	Spárováno úspěšně
Trvale modrá po dobu 1 s	Párování selhalo

Specifikace

Model: WRS-R02 Hmotnost: 82,5 g

Rozměry položky: 85,8 × 86 × 12,5 mm

Bezdrátové připojení: Zigbee 3.0

Model baterie: CR2450

Provozní teplota: -10 ° C až 50 ° C Provozní

vlhkost: 0-95% RH, bez kondenzace Zigbee

Frekvenční rozsah: 2405-2480 MHz Přenos

výkonu Zigbee: ≤13 dBm

09

Varování

1. Tento výrobek není hračka, prosím, udržte děti mimo dosah tohoto výrobku.
2. Tento produkt je určen pouze pro vnitřní použití. Nepoužívejte jej ve vlhkém prostředí ani venku.
3. Na výrobek nevylijte vodu ani jiné tekutiny.
4. Neumisťujte tento výrobek do blízkosti zdrojů tepla. Umístěte spínač na dobře větraném místě.
5. Nepokoušejte se výrobek opravit sami. Všechny opravy by měly být prováděny autorizovaným personálem.
6. Tento produkt je navržen pouze pro zlepšení pohodlí v domácnosti. Pokud uživatel poruší pokyny k produktu a toto varování, výrobce není odpovědný za případná rizika a ztráty na majetku způsobené tímto způsobem.

Onlinezákaznický servis: www.aqara.com/support

Email: support@aqara.com

Výrobce: Lumi United Technology Co., Ltd.

Address: 8th Floor, JinQi Wisdom Valley, No.1 Tangling Road, Liuxian Ave, Taoyuan Residential District, Nanshan District, Shenzhen, China

10

Za normálních podmínek by toto zařízení mělo udržovat vzdálenost mezi anténou a tělem uživatele nejméně 20 cm.



EU prohlášení o shodě

[Lumi United Technology Co., Ltd.] tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení [Wireless Remote Switch H1 (Double Rocker), WRS-R02] je ve shodě se směrnicí 2014/53 / EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

<http://www.aqara.com/DoC/>



Upozornění

Pokud baterii vyměníte za nesprávný typ, hrozí nebezpečí výbuchu. Použité baterie zlikvidujte podle pokynů. Nepožívejte baterii, nebezpečí chemického popálení. Tento výrobek obsahuje knoflíkovou baterii. Pokud spolknete knoflíkovou baterii, může to za pouhé 2 hodiny způsobit vážné vnitřní popáleniny a vést k smrti. Nové a použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud se prostor pro baterie neuzavře bezpečně, přestaňte výrobek používat a chraňte jej před dětmi. Pokud si myslíte, že baterie mohly být spolknuty nebo umístěny do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

11

Likvidace baterie v ohni nebo v horké troubě nebo mechanické rozdrcení nebo řezání baterie, které může vést k výbuchu
Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou, které může vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu
Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu, který může vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu



Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ

Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (WEEE podle směrnice 2012/19 / EU), která by neměla být smíchána s netříděným domácím odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí předáním svého odpadního zařízení do určeného sběrného místa pro recyklaci odpadního elektrického a elektronického zařízení určeného vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění a podmínkách těchto sběrných míst získáte od instalátora nebo místních úřadů.

12



Symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem nelze zacházet jako s domovním odpadem. Místo toho musí být odevzdán na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.



UK Prohlášení o shodě

[Lumi United Technology Co., Ltd] tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení [Wireless Remote Switch H1 (Double Rocker), WRS-R02] je ve shodě se směrnicí 2017 (SI 2017 č. 1206, ve znění SI 2019 č. 696). Plně znění Velké Británie prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <http://ww-w.aqara.com/DoC/>.

13