


meross

Chytrý vypínač světla Wi-Fi
MSS710HK

Návod k obsluze

Montáž výrobku

Elektrické schéma




1. Stažení aplikace Meross




2. Otevřete aplikaci Meross a postupujte podle vestavěného průvodce konfigurací a nakonfigurujte zařízení.

Chytrý přepínač Meross podporuje pouze síť 2,4 GHz.



Popis indikátorů a tlačítek



Tlačítko

Stisknutím zapnete nebo vypnete přístroj. Podržte tlačítko stisknuté po dobu 5 sekund, dokud se kontrolka nerozsvítí hnědě, čímž zahájíte proces obnovení továrního nastavení.

Kontrolní ukazatel

Stálé hnědé světlo: režim inicializace/resetování/aktualizace softwaru. Pomalu blikající hnědá a zelená: Režim konfigurace.

Rychle blikající zelená: připojení k síti Wi-Fi.

Trvalá zelená kontrolka: připojení bylo úspěšně navázáno a zařízení je zapnuto. Stálé červené světlo: Žádné připojení k internetu. Zařízení je vypnuté.

Indikátor vypnutý: jednotka je vypnutá.

Často kladené otázky

Co mám dělat, když zařízení nelze ručně zapnout/vypnout? Zkontrolujte, zda je

zařízení správně připojeno.

Všimněte si rozdílu mezi vstupní a výstupní stranou.

Ujistěte se, že je jednotka elektricky napájena.

Co mám dělat, když aplikace Meross nepodporuje přidané zařízení? Zkontrolujte,

zda je síť Wi-Fi připojena k internetu.

Ujistěte se, že heslo sítě Wi-Fi nebylo změněno.

Obnovte tovární nastavení zařízení MSS710 a zkuste jej znovu přidat.

Jak spárovat zařízení Meross se službou Amazon Alexa nebo Google Assistant?

Pokyny ke spárování zařízení získáte v aplikaci Meross výběrem možnosti Účet->Amazon Alexa nebo Google Assistant.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Správnou likvidací předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu. Podrobné informace o této problematice získáte na obecním úřadě, v čistírně odpadních vod nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.



Výrobek splňuje požadavky takzvaných směrnic nového přístupu Evropské unie (EU), které se zabývají otázkami bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí a které stanoví, jaká nebezpečí je třeba zjistit a odstranit.