

Quick Safety Guide

Safety Information

The MRS200 smart Wi-Fi Roller Shutter Belt Winder is a roller shutter drive designed for use inside. The unit is installed as a flush-mounted device. It's powered through an induded connection cable with plug. Before beginning the installation, please thoroughly review the installation manual and adhere to all safety guidelines. Prioritizing safety ensures both your personal protection and the correct functioning of your roller shutter.

Electrical Safety

- Installation must only be performed by qualified personnel familiar with local building and electrical codes.

- The installation location must have a continuous 230 V / 50 Hz power supply, equipped with an isolating device such as a fuse or circuit breaker.
- Ensure the device is disconnected from the power supply during installation or performing any maintenance to prevent electric shock.
- Never handle electrical components with wet hands or tools.
- Know how to quickly disconnect power in case of an emergency. Keep access to the main power switch unobstructed.

- Proper Use
- Verify that the installation surface is strong and level.
 - The roller shutters must run up and down smoothly and should not stick.
 - Only use the product for non-commercial opening/lifting and closing/lowering of standard roller shutters and awnings.
 - Inspect the product for any damage incurred during shipping. Do not install if any parts seem compromised.
 - Ensure all mountings are secured tightly to prevent the device from becoming loose or falling.
 - Do not operate the shutter if it appears to be functioning improperly. Instead, refer to the troubleshooting guide or contact support.
 - Keep hands and objects away from the moving parts of the shutter while in operation.

- Improper Use
- The roller shutter winder should not be used for any purposes other than those for which it is designed. Non-compliance with this guideline can lead to equipment damage and void the warranty.
 - Children should not be allowed to play with the device. Unsupervised maintenance or cleaning by children is prohibited to prevent accidents.
 - Follow all maintenance guidelines as per the manual and only perform maintenance tasks with the device powered off to ensure safety.
 - Do not exceed the maximum operational time of 4 minutes per operation as it can lead to device damage.

Warranty

Meross products are covered by a 24-month limited warranty from date of purchase.Please visit <https://www.meross.com/support/warranty> for detailed warranty policy and product registration.

Support

For technical support, user guide, warranty, FAQs, and other information, please visit<https://www.meross.com/-support/>.

Declaration Of Conformity

Meross hereby declares that the device is in compliance with essential requirements and other relevant provisions of directives 2014/53/EU, 2011/65/EU. The original EU Declaration of Conformity may be at <https://www.meross.com/support/eudoc>. Meross hereby declares that the device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Regulations 2017. The original UK Declaration of Conformity may be found at <https://www.meross.com/support/ukca>.

Operating Frequency

No restrictions exist in the use of radio frequencies or frequency bands in all EU member states, EFTA countries, Northern Ireland and Great Britain. Operating Frequency / Max Output Power 2400MHz-2483.5MHz / 20dBm

Disclaimer

- The function of this smart device is tested under a typical circumstance described in our specifications. Meross does NOT guarantee that the smart device shall perform exactly the same as described under all circumstances.
- By using third-party services including but not limited to Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit and SmartThings, customers acknowledge that Meross shall not be held liable in any way for the data and private information collected by such parties. Meross's total liability is limited to what is expressly covered in its Privacy Policy.

- Damages resulting from ignorance of the SAFETY INFORMATION shall not be covered by Meross afterwards service, nor does Meross take any legal responsibility therefrom. Customers acknowledge understanding of these articles clearly by reading this manual.

Français

Guide de Sécurité Rapide

Information de sécurité

Le MRS200 Smart Wi-Fi Enrouleur de Courroie de Volet Roulant est un entraînement de volet roulant conçu pour une utilisation à l'intérieur. L'unité est installée en tant que dispositif encastré. Il est alimenté par un câble de connexion avec prise inclus. Avant de commencer l'installation, veuillez consulter attentivement le manuel d'installation et respecter toutes les consignes de sécurité. La priorité à la sécurité garantie à la fois votre protection personnelle et le bon fonctionnement de votre volet roulant.

- Sécurité Électrique:
- L'installation doit être effectuée uniquement par du personnel qualifié familiarisé avec les codes du bâtiment et électriques locaux.
 - L'emplacement d'installation doit disposer d'une alimentation électrique continue de 230 V / 50 Hz, équipée d'un dispositif d'isolation tel qu'un fusible ou un disjoncteur.
 - Assurez-vous que le dispositif est déconnecté de l'alimentation électrique pendant l'installation ou lors de toute opération de maintenance pour éviter les chocs électriques.
 - Ne manipulez jamais les composants électriques avec des mains ou des outils mouillés.
 - Sachez comment déconnecter rapidement l'alimentation en cas d'urgence. Assurez-vous que l'accès au disjoncteur principal n'est pas obstrué.

- Utilisation Correcte:
- Vérifiez que la surface d'installation est solide et de niveau.
 - Les volets roulants doivent monter et descendre en douceur et ne pas coller.
 - Utilisez le produit uniquement pour l'ouverture/la levée et la fermeture/l'abaissement non commerciaux des volets roulants standard et des auvents.
 - Inspectez le produit pour tout dommage survenu pendant l'expédition. N'installez pas si des pièces semblent compromises.
 - Assurez-vous que tous les supports sont solidement fixés pour éviter que le dispositif ne se desserre ou ne tombe.
 - N'utilisez pas le volet roulant s'il semble fonctionner de manière incorrecte. Consultez plutôt le guide de dépannage ou contactez le support.
 - Gardez les mains et les objets éloignés des pièces mobiles du volet roulant pendant son fonctionnement.

- Utilisation Inappropriée:
- L'enrouleur de volet roulant ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il est conçu. Le non-respect de cette directive peut entraîner des dommages à l'équipement et annuler la garantie.
 - Les enfants ne doivent pas être autorisés à jouer avec le dispositif. La maintenance ou le nettoyage non supervisés par des enfants sont interdits pour éviter les accidents.
 - Suivez toutes les directives de maintenance selon le manuel et ne réalisez que des tâches de maintenance avec le dispositif éteint pour garantir la sécurité.
 - Ne dépassez pas le temps opérationnel maximal de 4 minutes par opération, car cela peut endommager le dispositif.

Garantie

Les produits Meross sont couverts par une garantie limitée de 24 mois à compter de la date d'achat. Veuillez consulter le site <https://www.meross.com/support/warranty> pour connaître la politique de garantie détaillée et l'enregistrement des produits.

Support

Pour obtenir une assistance technique, un guide d'utilisation, une garantie, une FAQ et d'autres informations, veuillez consulter le site <https://www.meross.com/support/>.

Déclaration de conformité

Meross déclare par la présente que le dispositif est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/53/EU, 2011/65/EU. La déclaration de conformité UE originale peut être consultée sur le site <https://www.meross.com/support/eudoc>. Meross déclare par la présente que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes du Règlement sur les équipements radio de 2017. La déclaration de conformité originale du Royaume-Uni peut être consultée à l'adresse suivante<https://www.meross.com/support/ukca>.

Fréquence de fonctionnement

Aucune restriction n'existe dans l'utilisation des fréquences radio ou des bandes de fréquences dans tous les États membres de l'UE, les pays de l'AELE, l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne. Fréquence de fonctionnement / Puissance de sortie maximale 2400MHz-2483.5MHz / 20dBm

Les dénis de responsabilité

- Le fonctionnement de cet appareil intelligent est testé dans des circonstances typiques décrites dans nos spécifications. Meross ne garantit PAS que la appareil intelligent fonctionnera exactement de la même manière que celle décrite dans toutes les circonstances.
- En utilisant des services tiers, y compris, mais sans s'y limiter, Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit et SmartThings, les clients reconnaissent que Meross ne sera en aucun cas tenu responsable des données et des infor-mations privées collectées par ces parties. La responsabilité totale de Meross est limitée à ce qui est expressément cou-vert dans sa politique de confidentialité.
- Les dommages résultant de l'ignorance des INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ ne sont pas couverts par le service après-vente de Meross, et Meross n'assume aucune responsabilité légale à cet égard.

Deutsch

Schneller Sicherheitsleitfaden

Sicherheitshinweise

Der MRS200 Smart Wi-Fi Rollladen-Gürtwickler ist ein Rollladenantrieb, der für den Innenbereich entwickelt wurde. Das Gerät wird als Unterputzgerät installiert. Es wird über ein mitgeliefertes Anschlusskabel mit Stecker betrieben. Bevor Sie mit der Installation beginnen, lesen Sie bitte das Installationshandbuch sorgfältig durch und beachten Sie alle Sicherheitsrichtlinien. Die Priorisierung der Sicherheit gewährleistet sowohl Ihren persönlichen Schutz als auch die korrekte Funktion Ihres Rollladens.

- Elektrische Sicherheit:
- Die Installation darf nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden, das mit den örtlichen Bau- und Elektrovorschriften vertraut ist.
 - Der Installationsort muss über eine durchgehende Stromversorgung von 230 V / 50 Hz verfügen und mit einer Abschalt Einrichtung wie einer Sicherung oder einem Leistungsschalter ausgestattet sein.
 - Stellen Sie sicher, dass das Gerät während der Installation oder Durchführung von Wartungsarbeiten vom Stromnetz getrennt ist, um elektrische Schocks zu vermeiden.
 - Berühren Sie niemals elektrische Komponenten mit nassen Händen oder Werkzeugen.
 - Wissen Sie, wie Sie im Notfall schnell den Strom abschalten können. Stellen Sie sicher, dass der Zugang zum Hauptstromschalter nicht behindert ist.

- Richtige Verwendung:
- Überprüfen Sie, dass die Installationsfläche stark und eben ist.
 - Die Rollläden müssen reibungslos auf- und ablaufen und sollten nicht klemmen.
 - Verwenden Sie das Produkt nur für den nichtkommerziellen Einsatz zum Öffnen/Heben und Schließen/Senken von Standard-Rollläden und Markisen.
 - Überprüfen Sie das Produkt auf etwaige Transportschäden. Installieren Sie es nicht, wenn Teile beschädigt erscheinen.
 - Stellen Sie sicher, dass alle Befestigungen fest angezogen sind, um ein Lösen oder Fallen des Geräts zu verhindern.
 - Betreiben Sie den Rollladen nicht, wenn er nicht ordnungsgemäß funktioniert. Konsultieren Sie stattdessen das Fehlerbehebungshandbuch oder kontaktieren Sie den Support.
 - Halten Sie Hände und Gegenstände während des Betriebs von beweglichen Teilen des Rollladens fern.

- Fehlgebrauch:
- Der Rollladenwickler darf nicht für andere Zwecke als die vorgesehenen verwendet werden. Ein Verstoß gegen diese Richtlinie kann zu Beschädigungen des Geräts und zum Verlust der Garantie führen.
 - Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Nicht beaufsichtigte Wartungs- oder Reinigungsarbeiten durch Kinder sind untersagt, um Unfälle zu vermeiden.
 - Befolgen Sie alle Wartungsrichtlinien gemäß dem Handbuch und führen Sie Wartungsarbeiten nur bei ausgeschaltetem Gerät durch, um die Sicherheit zu gewährleisten.
 - Überschreiten Sie nicht die maximale Betriebszeit von 4 Minuten pro Vorgang, da dies zu Geräteschäden führen kann.

Garantie

Für Meross-Produkte gilt eine begrenzte Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum. Bitte besuchen Sie <https://www.meross.com/support/warranty> für detaillierte Garantiebedingungen und die Produktregistrierung.

Support

Technischen Support, Benutzerhandbuch, Garantie, FAQs und weitere Informationen finden Sie unter <https://www.meross.com/support/>.

Konformitätserklärung

Meross erklärt hiermit, dass das Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/53/EU, 2011/65/EU übereinstimmt. Das Original der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter <https://www.meross.com/-support/eudoc>. Meross erklärt hiermit, dass das Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Radio Equipment Regulations 2017 entspricht. Das Original der UK-Konformitätserklärung finden Sie unter <https://www.meross.com/support/ukca>.

Betriebsfrequenz

In allen EU-Mitgliedstaaten, den EFTA-Ländern, Nordirland und Großbritannien gibt es keine Beschränkungen für die Nutzung von Funkfrequenzen oder Frequenzbändern. Betriebsfrequenz / Max. Ausgangsleistung 2400MHz-2483.5MHz / 20dBm

Haftungsausschluss

- Die Funktion dieses Smart-Geräts wird unter einem Typischen, in unseren Spezifikationen beschriebenen Umstand getestet. Meross garantiert NICHT, dass das Smartdevice unter allen Umständen genau so funktioniert wie beschrieben.
- Durch die Nutzung von Diensten Dritter, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit und SmartThings, erkennt der Kunde an, dass Meross in keiner Weise für die von diesen Parteien gesammelten Daten und privaten Informationen haft-bar gemacht werden kann. Die Gesamt-thaftung von Meross ist auf das beschränkt was ausdrücklich in den Datenschutz richtlinien von Meross geregelt ist.
- Schäden, die aus Unkenntnis der INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT entstehen, werden vom Meross Kundendienst nicht abgedeckt, noch übernimmt Meross irgendeine rechtliche Verantwortung daraus.

Italiana

Guida Rapida alla Sicurezza

Informazioni sulla sicurezza

Il MRS200 Smart Wi-Fi Avvolgitore per Cinghia di Tapparelle è un motore per tapparelle progettato per l'uso interno. L'unità viene installata come dispositivo a incasso. È alimentato tramite un cavo di collegamento con spina incluso. Prima di iniziare l'installazione, leggere attentamente il manuale di installazione e seguire tutte le linee guida sulla sicurezza. La prioritizzazione della sicurezza garantisce sia la protezione personale sia il corretto funzionamento della vostra tapparella.

- Sicurezza Elettrica:
- L'installazione deve essere eseguita solo da personale qualificato familiarizzato con i codici edili ed elettrici locali.
 - Il luogo di installazione deve avere un'alimentazione continua di 230 V / 50 Hz, dotata di un dispositivo di isolamento come un fusibile o un interruttore automatico.
 - Assicurarsi che il dispositivo sia scollegato dall'alimentazione durante l'installazione o l'esecuzione di qualsiasi manutenzione per evitare scosse elettriche.
 - Non maneggiare mai componenti elettrici con mani o attrezzi bagnati.
 - Sapere come staccare rapidamente l'alimentazione in caso di emergenza. Assicurarsi che l'accesso all'interruttore principale non sia ostruito.

- Uso Corretto:
- Verificare che la superficie di installazione sia resistente e livellata.
 - Le tapparelle devono scorrere su e giù senza intoppi e non devono incepparsi.
 - Utilizzare il prodotto solo per l'apertura/alzata e la chiusura/abbassamento non commerciali di tapparelle e tende standard.
 - Ispezionare il prodotto per eventuali danni durante la spedizione. Non installare se parti sembrano compromesse.
 - Assicurarsi che tutti i fissaggi siano stretti per evitare che il dispositivo si allenti o cada.
 - Non azionare la tapparella se sembra non funzionare correttamente. Consultare invece la guida alla risoluzione dei problemi o contattare il supporto.
 - Mantenere mani e oggetti lontani dalle parti in movimento della tapparella durante il funzionamento.

- Uso Improprio:
- Il motore per tapparelle non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli previsti. La non conformità a questa guida può causare danni all'attrezzatura e annullare la garanzia.
 - I bambini non devono giocare con il dispositivo. Manutenzione o pulizia non supervisionate da parte dei bambini sono vietate per evitare incidenti.
 - Seguire tutte le linee guida di manutenzione come indicato nel manuale e eseguire solo compiti di manutenzione con il dispositivo spento per garantire la sicurezza.
 - Non superare il tempo operativo massimo di 4 minuti per operazione in quanto può causare danni al dispositivo.

Garanzia

I prodotti Meross sono coperti da una garanzia limitata di 24 mesi dalla data di acquisto. Per informazioni dettagliate sulla garanzia e sulla registrazione del prodotto, visitare il sito <https://www.wmeross.com/support/warranty>.

Supporto

Per il supporto tecnico, la guida utente, la garanzia, le FAQ e altre informazioni, visitare il sito <https://www.meross.com/support/>.

Dichiarazione di conformità

Meross dichiara che il dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti delle direttive 2014/53/EU e 2011/65/UE. La dichiarazione di conformità originale dell'UE può essere consultata all'indirizzo <https://www.meross.com/support/eudoc>. Con la presente Meross dichiara che il dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti delle direttive requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti del Radio Equipment Regulations 2017. La dichiarazione di conformità originale per il Regno Unito è disponibile all'indirizzo <https://www.meross.com/support/ukca>.

Frequenza operativa

In tutti gli Stati membri dell'UE, nei Paesi EFTA, nell'Irlanda del Nord e in Gran Bretagna non esistono restrizioni nell'uso delle frequenze radio o delle bande di frequenza. Frequenza operativa / Potenza di uscita massima 2400MHz-2483.5MHz / 20dBm

Disconoscimento

- La funzione di questo dispositivo intelligente viene testata in una tipica circostanza descritta nelle nostre speci-fi-che. Meross NON garantisce che la dis-positivo intelligente funzioni esattamente come descritto in tutte le circostanze.
- Utilizzando servizi di terze parti inclusi ma non limitati ad Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit e SmartThings, i clienti riconoscono che Meross non sarà ritenuta responsabile in alcun modo per i dati e le informazioni private raccolte da tali parti. La responsabilità totale di Meross è limitata a quanto espresso mente coperto dalla sua Privacy Policy.
- I danni derivanti dall'ignoranza delle INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA non saranno coperti dal servizio post-vendita di Meross, né Meross si assume alcuna responsabilità legale in merito.

Guía Rápida de Seguridad

Información de Seguridad

El MRS200 Smart Wi-Fi Motor Enrollador de Correa para Persianas es un motor para persianas diseñado para uso en interiores. La unidad se instala como un dispositivo empotrado. Se alimenta a través de un cable de conexión con enchufe incluido. Antes de comenzar la instalación, por favor revise detenidamente el manual de instalación y siga todas las pautas de seguridad. Priorizar la seguridad garantiza tanto su protección personal como el correcto funcionamiento de su persiana.

- Seguridad Eléctrica:
- La instalación debe ser realizada únicamente por personal calificado familiarizado con los códigos de construcción y eléctricos locales.
 - El lugar de instalación debe tener un suministro continuo de 230 V / 50 Hz, equipado con un dispositivo de aislamiento como un fusible o un interruptor automático.
 - Asegúrese de que el dispositivo esté desconectado de la fuente de alimentación durante la instalación o al realizar cualquier mantenimiento para evitar descargas eléctricas.
 - Nunca manipule componentes eléctricos con las manos o herramientas mojadas.
 - Conozca cómo desconectar rápidamente la alimentación en caso de emergencia. Asegúrese de que el acceso al interruptor principal no esté obstruido.

- Uso Correcto:
- Verifique que la superficie de instalación sea resistente y nivelada.
 - Las persianas deben subir y bajar suavemente y no deben atascarse.
 - Utilice el producto solo para la apertura/levantamiento y cierre/bajada no comerciales de persianas y toldos estándar.
 - Inspeccione el producto en busca de cualquier parte dañado durante el envío. No lo instale si alguna parte parece comprometida.
 - Asegúrese de que todos los montajes estén asegurados firmemente para evitar que el dispositivo se suelte o caiga.
 - No opere la persiana si parece que no funciona correctamente. En su lugar, consulte la guía de resolución de problemas o póngase en contacto con el soporte.
 - Mantenga las manos y los objetos alejados de las partes móviles de la persiana durante su funcionamiento.

- Uso Inadecuado:
- El motor enrollador de persianas no debe ser utilizado para fines distintos a los previstos. El incumplimiento de esta guía puede provocar daños en el equipo y anular la garantía.
 - No se debe permitir que los niños jueguen con el dispositivo. Se prohíbe la realización de mantenimiento o limpieza no supervisados por parte de los niños para evitar accidentes.
 - Siga todas las pautas de mantenimiento según lo indicado en el manual y realice solo tareas de mantenimiento con el dispositivo apagado para garantizar la seguridad.
 - No exceda el tiempo operativo máximo de 4 minutos por operación, ya que puede provocar daños en el dispositivo.

Garantía

Los productos Meross están cubiertos por una garantía limitada de 36 meses a partir de la fecha de compra.Visite <https://www.meross.com/support/warranty> para consultar la política de garantía detallada y registrar el producto.

Apoyo

Para asistencia técnica, guía del usuario, garantía, preguntas frecuentes y otra información, visite <https://www.meross.com/support/>.

Declaración de Conformidad

Por la presente, Meross declara que el dispositivo cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las directivas 2014/53/UE, 2011/65/UE. El original de la declaración de conformidad de la UE puede consultarse en <https://www.meross.com/support/eudoc>. Por la presente, Meross declara que el dispositivo cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes del Reglamento sobre equipos radioeléctricos de 2017. La declaración de conformidad original del Reino Unido puede consultarse en <https://www.meross.com/support/ukca>.

Frecuencia de Funcionamiento

No existen restricciones al uso de radiofrecuencias o bandas de frecuencias en todos los Estados miembros de la UE, los países de la AELC, Irlanda del Norte y Gran Bretaña.

Frecuencia de funcionamiento / Potencia máxima de salida 2400MHz-2483.5MHz / 20dBm

Descargo de responsabilidad

- El funcionamiento de este dispositivo inteligente se ha probado en una circunstancia típica descrita en nuestras especificaciones. Meross NO garantiza que el dispositivo inteligente funcione exactamente igual que el descrito en todas las circunstancias.
- Al utilizar servicios de terceros, incluidos, entre otros, Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit y SmartThings, los clientes reconocen que Meross no será responsable en modo alguno de los datos e información privada recopilados por dichas partes. La responsabilidad total de Meross se limita a lo expresamente contemplado en su Política de Privacidad.
- Los daños derivados del desconocimiento de la INFORMACIÓN DE SEGURIDAD no serán cubiertos por el servicio postventa de Meross, ni Meross asume ninguna responsabilidad legal por ello.

Nederlands

Snelle Veiligheidsgids

Veiligheidsinformatie

De MRS200 Smart Wi-Fi Rolgordijnbandopwinder is een roldeuraandrijving ontworpen voor gebruik binnenshuis. Het toestel wordt geïnstalleerd als een inbouwapparaat. Het wordt gevoed via een meegeleverde verbindingskabel met stekker. Voordat u met de installatie begint, dient u de installatiehandleiding grondig te lezen en alle veiligheidsrichtlijnen te volgen. Door veiligheid voorop te stellen, wordt zowel uw persoonlijke bescherming als de correcte werking van uw rolluik gewaarborgd.

- Elektrische Veiligheid:
- Installatie moet alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel dat bekend is met lokale bouw- en elektrische codes.
 - De installatielocatie moet beschikken over een continue stroomvoorziening van 230 V / 50 Hz, voorzien van een isolatieapparaat zoals een zekering of een schakelaar.
 - Zorg ervoor dat het apparaat tijdens de installatie of bij het uitvoeren van onderhoud losgekoppeld is van de stroomvoorziening om elektrische schokken te voorkomen.
 - Raak elektrische componenten nooit aan met natte handen of gereedschap.
 - Weet hoe u de stroom snel kunt uitschakelen in geval van nood. Zorg ervoor dat de toegang tot de hoofdschakelaar niet geblokkeerd is.

- Juist Gebruik:
- Controleer of het installatieoppervlak stevig en waterpas is.
 - De rolluiken moeten soepel op en neer lopen en mogen niet blijven steken.

- Gebruik het product alleen voor niet-commercieel openen/optillen en sluiten/neerlaten van standaard rolluiken en zonneschermen.
- Controleer het product op eventuele schade tijdens het transport. Installeer niet als er onderdelen beschadigd lijken.
- Zorg ervoor dat alle bevestigingen stevig zijn vastgezet om te voorkomen dat het apparaat losraakt of valt.
- Bedien het rolluik niet als het erop lijkt dat het niet goed functioneert. Raadpleeg in plaats daarvan de probleemoplossingsgids of neem contact op met de ondersteuning.
- Houd handen en voorwerpen uit de buurt van de bewegende delen van het rolluik tijdens gebruik.

- Onjuist Gebruik:
- De rolluikopwinder mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het is ontworpen. Het niet naleven van deze richtlijn kan leiden tot schade aan de apparatuur en het vervallen van de garantie.
 - Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Onbegeleid onderhoud of reiniging door kinderen is verboden om ongelukken te voorkomen.
 - Volg alle onderhoudsrichtlijnen zoals vermeld in de handleiding en voer alleen onderhoudstaken uit met het apparaat uitgeschakeld om de veiligheid te waarborgen.
 - Overschrijd de maximale bedrijfstijd van 4 minuten per bediening niet, omdat dit tot schade aan het apparaat kan leiden.

Garantie

Meross producten worden gedekt door een beperkte garantie van 24 maanden vanaf de datum van aankoop. Ga naar <https://www.meross.com/support/warranty> voor een gedetailleerd garantiebeleid en productregistratie.

Ondersteuning

Ga voor technische ondersteuning, gebruikershandleiding, garantie, vastgestelde vragen en andere informatie naar <https://www.meross.com/support/>.

Verklaring van conformiteit

Meross verklaart hierbij dat het apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de richtlijnen 2014/53/EU, 2011/65/EU. De originele EU Conformiteitsverklaring is te vinden op <https://www.meross.com/support/eudoc>. Meross verklaart hierbij dat het apparaat in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de Radio Equipment Regulations 2017. De originele Britse conformiteitsverklaring is te vinden op <https://www.meross.com/support/ukca>.

Gebruiksfrequentie

Er bestaan geen beperkingen voor het gebruik van radiofrequenties of frequentiebanden in alle EU-lidstaten, EVA-landen, Noord-Ierland en Groot-Brittannië. Werkingfrequentie / Max. uitgangsvermogen 2400MHz-2483.5MHz / 20dBm

Disclaimer

- De functie van dit smart device is getest onder een typische omstandigheid zoals beschreven in onze specificaties. Meross garandeert NIET dat het slimme apparaat onder alle omstandigheden exact hetzelfde zal functioneren als beschreven.
- Door gebruik te maken van diensten van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit en SmartThings, erkennen Klanten dat Meross op geen enkele wijze aansprakelijk kan worden gesteld voor de gegevens en privé-informatie die door dergelijke partijen worden verzameld. De totale aansprakelijkheid van Meross is beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk is geregeld in haar Privacybeleid.
- Schade als gevolg van het negeren van de VEILIGHEIDSinFORMATIE wordt niet gedekt door de dienst na verkoop van Meross, noch neemt Meross enige wettelijke verantwoordelijkheid daarvoor. Klanten erkennen duidelijk begrip van deze artikelen door het lezen van deze handleiding.

Szybki Przewodnik Bezpieczeństwa

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

MRS200 Inteligentny pas Wi-Fi do nawijania pasa do rolet to napęd do rolet zaprojektowany do użytku wewnątrz pomieszczeń. Jednostka jest instalowana jako urządzenie wpuszczane. Zasilany jest za pomocą doprowadzonego kabla z wtyczką. Przed rozpoczęciem instalacji należy dokładnie zapoznać się z instrukcją montażu i przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa. Priorytetowe jest zapewnienie bezpieczeństwa, co gwarantuje zarówno ochronę osobistą, jak i poprawne działanie Twojej rolety.

- Bezpečnostné elektrické:
 - Montáž môže byť prevádzkovaná tylko przez wykwalifikowany personel, który zna lokalne przepisy budowlane i elektryczne.
- Miejsce montażu musi być wyposażone w ciągłe zasilanie o napięciu 230 V / 50 Hz, wyposażone w urządzenie izolacyjne, takie jak bezpiecznik lub wyłącznik różnicowoprądowy.

- Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania podczas instalacji lub wykonywania jakichkolwiek prac konserwacyjnych, aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym.

- Nigdy nie dotykaj elementów elektrycznych mokrymi rękami ani narzędziami.
- Znajdź sposób szybkiego odłączenia zasilania w przypadku nagłego wypadku. Zachowaj dostęp do głównego przełącznika zasilania.

Prawidłowe użytkowanie:

- Sprawdź, czy powierzchnia montażowa jest mocna i równa.
- Rolety muszą swobodnie wchodzić i schodzić, nie powinny się zacinać.
- Produkt należy używać wyłącznie do niekomercyjnego otwierania/podnoszenia i zamykania/opuszczania standardowych rolet i markiz.
- Sprawdź produkt pod kątem jakichkolwiek uszkodzeń spowodowanych podczas transportu. Nie instaluj, jeśli którykolwiek z elementów wyjdzie się uszkodzony.
- Upewnij się, że wszystkie mocowania są dokładnie zamocowane, aby zapobiec luzowaniu się urządzenia lub jego upadkowi.
- Nie używaj rolety, jeśli wyjdzie się, że działa nieprawidłowo. Zamiast tego skonsultuj się z przewodnikiem po rozwiązywaniu problemów lub skontaktuj się z pomocą techniczną.
- Trzymaj ręce i przedmioty z dala od ruchomych części rolety podczas pracy.

Nieprawidłowe użytkowanie:

- Nawijak pasa do rolety by niemł być używany do celów innych niż te, dla których został zaprojektowany. Nieprzestrzeganie tej zasady może prowadzić do uszkodzenia urządzenia i uniemożliwienia gwarancji.
- Dzieci nie powinny mieć dostępu do urządzenia. Niedozwolone jest niekontrolowane przez dzieci czyszczenie lub konserwacja, aby zapobiec wypadkom.
- Przestrzegaj wszystkich zaleceń dotyczących konserwacji zgodnie z instrukcją obsługi i wykonuj tylko zadania konserwacyjne przy wyłączonym zasilaniu urządzenia, aby zapewnić bezpieczeństwo.
- Nie przekraczaj maksymalnego czasu pracy 4 minut na jedno uruchomienie, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Gwarancja

Produkty Meross są objęte 24-miesięczną ograniczoną gwarancją od daty zakupu. Prosimy odwiedzić stronę <https://www.meross.com/support/warranty> aby poznać się ze szczegółową polityką gwarancyjną i rejestracją produktu.

Wsparcie

Aby uzyskać pomoc techniczną, podręcznik użytkownika, gwarancję, FAQ i inne informacje, odwiedź <https://www.meross.com/support/>.

Deklaracja Zgodności

Meross niniejszym deklaruje, że urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi przepisami dyrektyw 2014/53/EU, 2011/65/EU. Oryginalna Deklaracja Zgodności UE może znajdować się na stronie <https://www.meross.com/support/audoc>.

Meross niniejszym deklaruje, że urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami przepisów dotyczących urządzeń radiowych z 2017 roku. Oryginalna Deklaracja Zgodności z Wielkiej Brytanii może znajdować się pod adresem. <https://www.meross.com/support/ukca>.

Częstotliwość pracy

Nie istnieją żadne ograniczenia w korzystaniu z częstotliwości radiowych lub pasm częstotliwości we wszystkich państwach członkowskich UE, krajach EFTA, Irlandii Północnej i Wielkiej Brytanii. Częstotliwość pracy / Maks. moc wyjściowa 2400MHz-2483.5MHz / 20dBm

Zrzeczenie się odpowiedzialności

- Funkcja tego inteligentnego urządzenia jest testowana w typowych okolicznościach opisanych w naszych specyfikacjach. Meross NIE gwarantuje, że inteligentne urządzenie będzie działało dokładnie tak samo, jak opisano we wszystkich okolicznościach.
- Korzystając z usług stron trzecich, w tym między innymi Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit i SmartThings,klienci przysługują do wiadomości, że Meross nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane i prywatne informacje zebrane przez takie strony. Całkowita odpowiedzialność Meross jest ograniczona do tego, co zostało wyraźnie ujęte w Polityce Prywatności.
- Szkody wynikające z nieznanomości INFORMACJI O BEZPIECZNIESTWIE nie są pokrywane przez serwis posprzedażowy Meross, ani Meross nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej z tego tytułu. Klienci potwierdzając zrozumienie tych artykułów poprzez przeczytanie niniejszej instrukcji.

Rychlý Bezpečnostní Průvodce

Bezpečnostní informace

MRS200 inteligentní pásový vinutý roletový pohon je instalován rolet navrženy pro použití uvnitř. Jednotka je instalována jako vestavěné zařízení. Je napájena pomocí dodávaného přípojovacího kabelu s konektorem. Před zahájením instalace si prosím důkladně prostudujte instalační manuál a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. Prioritou je zajistit bezpečnost, což zajišťuje ochranu jak osobní, tak i správné funkčnosti vaší rolety.

Elektrická bezpečnost:

- Instalaci může provádět pouze kvalifikovaný personál se znalostí místních stavebních a elektrických předpisů.
- Místo instalace musí mít neustálé napájení o napětí 230 V / 50 Hz, vybavené izolačním zařízením, jako je pojistka nebo jistič.
- Před instalací nebo prováděním jakéhokoli údržby se ujistěte, že je zařízení odpojeno od napájení, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem.
- Nikdy neobsluhujte elektrické součásti mokřými rukama nebo náradím.
- Znáte způsob rychlého odpojení napájení v případě nouze. Zachovejte přístup k hlavnímu vypínači napájení bez překážek.

Správné použití:

- Overťte, zda je montážní povrch pevný a rovný.
- Rolety musí plynule nahoru a dolů běžet a nesmějí se zaseknout.
- Produkt používejte pouze pro nekomerční otvírání/zvedání a zavírání/snížení standardních rolet a markiz.
- Při inspekci produktu zkontrolujte, zda nebyl poškozen během přepravy. Pokud se zdá, že jsou některé části poškozeny, neinstalujte je.
- Ujistěte se, že všechny upevňovací prvky jsou pevně utaženy, aby se zabránilo uvolnění nebo pádu zařízení.
- Nezapínejte roletu, pokud se zdá, že funguje nesprávně. Namísto toho se odkonzultje na průvodce odstraňováním potíží nebo kontaktujte podporu.
- Při provozu držte ruce a předměty mimo pohybující se části rolety.

Nesprávné použití:

- Naviják pasa do rolety by neměl být používán pro jiné účely než ty, pro které byl navržen. Nerespektování této směrnice může vést k poškození zařízení a zrušení záruky.
- Dětem by nemělo být dovoleno hrát s i zařízením.
- Nežádoucí údržba nebo čištění dětní je zakázáno, aby se předešlo nehodám.
- Dodržujte všechny pokyny k údržbě podle manuálu a provádějte údržbu pouze se zařízením vypnutým, abyste zajistili bezpečnost.
- Nepřekračujte maximální provozní dobu 4 minut na jedno provozování, protože to může vést k poškození zařízení.

Záruka

Na výrobky Meross se vztahuje omezená záruka 24 měsíců od data zakoupení. Podrobné záruční podmínky a registraci výrobku naleznete na adrese <https://www.meross.com/support/warranty>.

Podpora

Technickou podporu, uživatelskou příručku, záruku, často kladené dotazy a další informace naleznete na adrese <https://www.meross.com/support/>.

Prohlášení o shodě

Společnost Meross tímto prohlašuje, že zařízení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrníc 2014/53/EU, 2011/65/EU. Originál EU prohlášení o shodě je k dispozici na adrese <https://www.meross.com/support/audoc>. Společnost Meross tímto prohlašuje, že přístroj je v souladu se základními požadavky, požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními nařízení o rádiových zařízeních z roku 2017. Originál prohlášení o shodě ve Spojeném království naleznete na adrese <https://www.mer-oss.com/support/ukca>.

Provozní frekvence

Ve všech členských státech EU, zemích ESVO, Severní Irsku a Velké Británii neexistují žádná omezení v používání rádiových frekvencí nebo frekvenčních pásem. Provozní frekvence / maximální výstupní výkon 2400MHz-2483.5MHz / 20dBm

Odmítnutí odpovědnosti

- Funkce tohoto chytrého zařízení je testována za typických okolností popsanych v našich specifikacích. Společnost Meross NEZARUČUJE, že chytré zařízení bude za všech okolností fungovat přesně tak, jak je popsáno.

- Používáním služeb třetích stran, mimo jiné včetně Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit a SmartThings, zákazníci berou na vědomí, že společnost Meross nenese žádnou odpovědnost za data a soukromé informace shromážděné těmito stranami. Celková odpovědnost společnosti Meross je omezena na to, co je výslovně uvedeno v jejích Zásadách ochrany osobních údajů.

- Szkody wynikające z důsledku neprojektarstNIch INFORMACI nejsou kryty popředajním servisem společnosti Meross a společnost Meross za ně nenese žádnou právní odpovědnost. Zákazníci přetěním tohoto návodu jasně potvrzují porozumění těmto článkům.

svenska

Snabb Säkerhetsguide

Säkerhetsinformation

Den smarta Wi-Fi-rollduksspännbandshissaren MRS200 är en rullgardinsdrift avsedd för användning inomhus. Enheten installeras som en infälld enhet. Den drivs genom en medföljande anslutningskabel med stickkontakt. Innan installationen påbörjas, bör du noggrant granska installationsanvisningarna och följa alla säkerhetsföreskrifter. Att prioritera säkerheten säkerställer både din personliga skydd och korrekt funktion av din rullgardin.

Elektrisk säkerhet:

- Installation för endast utföras av kvalificerad personál som är förtrogen med lokala byggnads- och elektriska föreskrifter.
- Installationsplatsen måste ha en kontinuerlig 230 V / 50 Hz strömförsörjning, utrustad med en isoleringsanordning som en säkring eller strömbrytare.
- Se till att enheten är fränkopplad från strömförsörjningen under installationen eller utförande av underhåll för att förhindra elektriska stötar.
- Handera aldrig elektriska komponenter med våta händer eller verktyg.
- Veta hur man snabbt kopplar ifrån strömmen vid en nödsituation. Se till att tillgången till huvudströmbrytar-en är fri från hinder.
- Rätt användning:
 - Kontrollera att installationsytan är stark och plan.
- Rullgardinerna måste röra sig upp och ner smidigt och för inte fastna.
- Använd endast produkten för icke-kommersiell öppning/lyftning och stängning/sänkning av vanliga rullgardiner och markiser.
- Inspektera produkten för eventuella skador som uppstått under frakten. Installera inte om några delar verkar komprometterade.
- Se till att alla monteringar är ordentligt säkrade för att förhindra att enheten blir lös eller faller.
- Använd inte rullgardinen om den fungera felaktigt. Se istället till felsökningsguiden eller kontakta supporten.
- Håll händer och föremål borta från de rörliga delarna av rullgardinen under drift.

Felaktigt användande:

- Rullgardinsspännare får inte användas för något annat ändamål än de för vilka den är avsedd.
- Icke-efterlevnad av denna riktlinje kan leda till utrustningsskador och förlust av garantin.
- Barn ska inte tillåtas leka med enheten. Observera underhåll eller rengöring av barn är förbjuden för att förebygga olyckor.
- Följ alla underhållsanvisningar enligt manualen och utför endast underhållsuppgifter med enheten avstängd för att säkerställa säkerheten.
- Överskrid inte den maximala drifttiden på 4 minuter per operation eftersom det kan leda till skador på enheten

Garanti

Meross produkter omfattas av en begränsad garanti på 24 månader från inköpsdatum. besök <https://www.mer-oss.com/support/warranty> för detaljerad garantipolicy och produktregistrering.

Support

För teknisk support, användarhandbok, garanti, vanliga frågor och svar och annan information, besök <https://www.meross.com/support/>.

Konformitetsförklaring

Meross förklarar härmed att enheten överensstämmer med väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktiven 2014/53/EU, 2011/65/EU. Den ursprungliga EU-försäkran om överensstämmelse finns på <https://www.meross.com/support/audoc>. Meross förklarar härmed att produkten uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i 2017 års föreskrifter om radioutrustning. Den ursprungliga brittiska försäkran om överensstämmelse finns på följande adress <https://www.meross.com/support/ukca>.

Driftfrekvens

Det finns inga begränsningar i användningen av radiofrekvenser eller frekvensband i alla EU:s medlemsstater, EFTA-länder, Nordirland och Storbritannien. Driftsfrekvens / Max utgångseffekt 2400MHz-2483.5MHz / 20dBm

Konformitetsförklaring

- Funktionen hos denna smarta enhet testas under en typisk omständighet som beskrivs i våra specifikationer. Meross garanterar INTE att den smarta enheten ska fungera exakt på samma sätt som beskrivs under alla omständigheter.

- Genom att använda detpartjarspärnk, inkluderar men inte begränsat till Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit och SmartThings.bekräftat kunderna att Meross inte på något sätt ska hållas ansvarig för de data och den privata information som samlas in av sådana parter. Meross talaras ansva är begränsat till vad som uttryckligen omfattas av dess sekretesspolicy.
- Skador som uppstår på grund av okunskap om SÄKERHETSINFORMATIONEN ska inte täckas av Meross eftermarknadsservice, och Meross tar inte heller något juridiskt ansvar för detta. Kunderna bekräftar att de förstår dessa artiklar tydligt genom att läsa denna manual.

Rýchly Bezpečnostný Sprievodca

Bezpečnostné informácie

MRS200 inteligentný pásový vinúti roletový pohon je pohon rolet navrhnutý na použitie v interiéri. Jednotka je inštalovaná ako zabudované zariadenie. Je napájaná pomocou dodávaného pripojovacieho kábla s konektorom. Pred začatím inštalácie si dôkladne prečítajte inštalčný manuál a dodržiavte všetky bezpečnostné pokyny. Prioritou je zabezpečiť bezpečnosť, čo zaisťuje ochranu vašej osoby a správne fungovanie vašej rolety.

Elektrická bezpečnosť:

- Instaláciu môže vykonávať len kvalifikovaný personál oboznámený s miestnymi stavebnými a elektrickými predpismi.
- Miesto inštalácie musí mať nepretržité napájanie s napätím 230 V / 50 Hz, vybavené izolačným zariadením, ako je istič alebo jistič.
- Pred inštaláciou alebo vykonávaním akýchkoľvek údržbových prác sa uistite, že je zariadenie odpojené od napájania, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
- Nikdy neobsluhujte elektrické komponenty mokřými rukami alebo náradím.
- Vedieť, ako rýchlo odpojiť napájanie v prípade núdzovej situácie. Udržiavajte prístup k hlavnému vypínaču napájania bez prekážok.

Správne použitie:

- Overte, či je montážna plocha pevná a rovná.
- Rolety musia hladko hore a dole bežať a nesmú sa zasekať.
- Produkt používajte iba na nekomerčné otváranie/zd-vhianie a zatváranie/znižovanie štandardných rolet a markiz.
- Pri inspekcií produktu zkontrolujte, či nebol poškoden prepravy poškodený. Ak sa zdá, že sú nejaké časti poškodené, neinstalujte ich.
- Uistite sa, že všetky upevňovacie prvky sú pevne utiahnuté, aby ste zabránili uvoľneniu alebo pádu zariadenia.
- Nunca manuseie componentes elétricos com as mãos ou ferramentas molhadas.
- Saiba como desconectar rapidamente a energia em caso de emergência. Mantenha o acesso ao interruptor principal de energia desobstruído.

Uso Adequado:

- Verifique se a superfície de instalação é forte e nivelada.
- As persianas devem subir e descer suavemente e não devem grudar.
- Use o produto apenas para a abertura/levantamento e fechamento/baixamento não comerciais de persianas e toldos padião.
- Inspeccione o produto quanto a danos durante o transporte. Não instale se alguma parte parecer comprometida.
- Garanta que todas as montagens estejam firmemente fixadas para evitar que o dispositivo fique solto ou caia.
- Não opere a persiana se ela parecer estar funcionando incorretamente. Em vez disso, consulte o guia de solução de problemas ou entre em contato com o suporte.
- Mantenha as mãos e objetos longe das partes móveis da persiana durante a operação.

Záruka

Na výrobky Meross sa vztahuje 24-mesačná obmedzená záruka od dátumu zakúpenia. podrobné záručné podmienky a registráciu výrobku nájdete na stránke <https://www.meross.com/support/warranty>.

Podpora

Technickú podporu, používateľskú príručku, záruku, často kladené otázky a ďalšie informácie nájdete na stránke <https://www.meross.com/support/>.

Vyhlasenie o zhode

Spoločnosť Meross týmto vyhlasuje, že zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc 2014/53/EU, 2011/65/EU. Originál EU vyhlásenia o zhode nájdete na adrese <https://www.meross.com/support/audoc>. Spoločnosť Meross týmto vyhlasuje, že zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami nariadení o rádiových zariadeniach z roku 2017. Originál vyhlásenia o zhode Spojeného kráľovstva nájdete na adrese <https://www.meross.com/support/ukca>.

Prevádzková frekvencia

Vo všetkých členských štátoch EU, krajínach EZVO, Severnom Írsku a Veľkej Británii neexistujú žiadne obmedzenia pri používaní rádiových frekvencií alebo frekvenčných pásiem. Prevádzková frekvencia / maximálny výstupný výkon 2400MHz-2483.5MHz / 20dBm

Zrieknutie sa zodpovednosti

- Funkcia tohto inteligentného zariadenia je testovaná za typických okolností opisanych v našich špecifikáciách. Spoločnosť Meross NEZARUČUJE, že inteligentné zariadenie bude fungovať presne tak, ako je opísané za všetkých okolností.
- Používaním služieb tretích strán vrátane, ale nielen, Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit a SmartThings, zákazníci berú na vedomie, že spoločnosť Meross neniesie žiadnu zodpovednosť za údaje a súkromé informácie shromaždené týmito stranami. Celková zodpovednosť spoločnosti Meross je obmedzená na to, čo je výslovné uvedené v jej Zásadách ochrany osobných údajov.
- Szkody vyplývajúce z neznalosti BEZPEČNOSTNÝCH INFORMACÍ nie sú pokryté popredajným servisom spoločnosti Meross a spoločnosť Meross za ne nepreberá žiadnu zodpuednosť. Zákazníci čítaním tohto návodu na obsluhu jasne potvrdzujú porozumenie týmto článkom.

Português

Guia Rápido de Segurança

Informação sobre segurança

O MRS200 inteligente Wi-Fi Enrolador de Cinta para Persianas é um acionador de persiana projetado para uso interno. A unidade é instalada como um dispositivo embutido. É alimentado através de um cabo de conexão incluído com plugue. Antes de começar a instalação, revise cuidadosamente o manual de instalação e siga todas as diretrizes de segurança. Priorizar a segurança garante tanto a sua proteção pessoal quanto o funcionamento correto da sua persiana.

Segurança Elétrica:

- A instalação deve ser realizada apenas por pessoal qualificado familiarizado com os códigos de construção e elétricos locais.
- O local de instalação deve ter uma alimentação contínua de 230 V / 50 Hz, equipada com um dispositivo de isolamento, como um fusível ou disjuntor.
- Certifique-se de que o dispositivo esteja desconectado da fonte de alimentação durante a instalação ou realização de qualquer manutenção para evitar choque elétrico.
- Nunca manuseie componentes elétricos com as mãos ou ferramentas molhadas.
- Saiba como desconectar rapidamente a energia em caso de emergência. Mantenha o acesso ao interruptor principal de energia desobstruído.

Uso Adequado:

- Verifique se a superfície de instalação é forte e nivelada.
- As persianas devem subir e descer suavemente e não devem grudar.
- Use o produto apenas para a abertura/levantamento e fechamento/baixamento não comerciais de persianas e toldos padrão.
- Inspeccione o produto quanto a danos durante o transporte. Não instale se alguma parte parecer comprometida.
- Garanta que todas as montagens estejam firmemente fixadas para evitar que o dispositivo fique solto ou caia.
- Não opere a persiana se ela parecer estar funcionando incorretamente. Em vez disso, consulte o guia de solução de problemas ou entre em contato com o suporte.
- Mantenha as mãos e objetos longe das partes móveis da persiana durante a operação.

Uso Impróprio:

- O enrolador de cinta da persiana não deve ser usado para outros fins que não os para os quais foi projetado. O não cumprimento desta diretriz pode levar a danos no equipamento e anular a garantia.
- Crianças não devem ser autorizadas a brincar com o dispositivo. Manutenção ou limpeza não supervisionada por crianças é proibida para evitar acidentes.
- Siga todas as diretrizes de manutenção conforme o manual e realize apenas tarefas de manutenção com o dispositivo desligado para garantir a segurança.
- Não exceda o tempo operacional máximo de 4 minutos por operação, pois pode danificar o dispositivo.

Garantia

Os produtos Meross são cobertos por uma garantia limitada de 24 meses a partir da data de compra. Visite <https://www.meross.com/support/warranty> para uma política de garantia detalhada e registro do produto.

Apoio

Para apoio técnico, guia do utilizador, garantia, FAQs, e outras informações, visite [https://www.meross.com/sup-port/](https://www.meross.com/support/).

Declaração de Conformidade

A Meross declara que o dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições pertinentes das diretivas 2014/53/EU, 2011/65/UE. A Declaração de Conformidade original da UE pode ser encontrada em <https://www.meross.com/-support/audoc>.

A Meross declara que o dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes do Regulamento de Equipamento de Rádio de 2017. A Declaração de Conformidade original do Reino Unido pode ser encontrada em <https://www.meross.com/support/ukca>.

Frequência de funcionamento

Não existem restrições na utilização de radiofrequências ou bandas de frequência em todos os estados membros da UE, países da EFTA, Irlanda do Norte e Grã-Bretanha. Frequência de funcionamento / Potência de saída máxima 2400MHz-2483.5MHz / 20dBm

Declaração de exoneração de responsabilidade

- A função deste dispositivo inteligente é testada sob uma circunstância típica descrita nas nossas especificações. A Meross NÃO garante que o dispositivo inteligente tenha exatamente o mesmo desempenho que o descrito em todas as circunstâncias.
- Ao utilizar serviços de terceiros, incluindo mas não limitados à Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit e SmartThings, os clientes reconhecem que a Meross não será responsabilizada de forma alguma pelos dados e informações privadas recolhidos por tais partes. A responsabilidade total da Meross é limitada ao que está expressamente coberto na sua Política de Privacidade.
- Os danos resultantes do desconhecimento das INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA não serão cobertos pelo serviço pós-venda da Meross, nem a Meross assume qualquer responsabilidade legal a esse respeito. Os clientes reconhecem claramente a compreensão destes artigos através da leitura deste manual.

Türkçe

Hızlı Güvenlik Rehberi

Güvenlik bilgileri

MRS200 Akıllı Wi-Fi Panjur Kuşağı Sargılı Makara, iç mekan kullanımlarını içine tasarlanmış bir panjur sürücüsüdür. Ünite, gömme montajlı bir cihaz olarak kurulur. Başlıta kablosu ve fiş ile birlikte güçlendirilmiştir. Kurulum yapmaya başlamadan önce lütfen kurulum kılavuzunu dikkatlice inceleyin ve tüm güvenlik kurallarına uyun. Güvenliği önçeliklendirerek hem kişisel konforunza hem de panjurunuzun doğru çalışmasını sağlarız.

- Elektrik Güvenliği:
 - Kurulum, yalnızca yerel bina ve elektrik kodlarına hakim nitelikli personele tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Kurulum yeri, sigorta veya devre kesici gibi bir yalıtım cihazı ile donatılmış sürekli bir 230 V / 50 Hz güç kaynağına sahip olmalıdır.
- Elektrik şoku riskini önlemek için kurulum veya bakım yapılırken cihazın güç kaynağından ayrılandırıldından emin olun.
- Elektrikli bileşenlere asla dok eiler veya araçlarla dokunmayın.
- Acil durumda gücün hızlı bir şekilde nasıl keseceğiniizi bilin. Ana güç anahtarının erişimini engellemeyin.

Doğru Kullanım:

- Kurulum yüzeyinin sağlam ve düz olduğundan emin olun.
- Panjurların yukarı ve aşağı düzgün bir şekilde hareket ettikinden ve takılmadığından emin olun.
- Ürünü yalnızca standart panjurların ve güneşliklerin ticari olmayan açılması/kaldırılması ve kapanması/indirilmesi için kullanın.
- Noktiye sırasında oluşan herhangi bir hasarı kontrol edin. Herhangi bir parçanın zarar gördüğü görünürse kurulum yapmayın.
- Tüm montajların sıkıca sabitlendiğinden emin olun, böylece cihazın gevşemesi veya düşmesi önlenir.
- Panjurun yanlış çalıştığı görünüyorsa çağırılmayın. Bunun yerine, sorun giderme kılavuzuna başvurun veya destek alın.
- Kullanım sırasında panjurun hareketli parçalarından ellerinizi ve nesnelerinizi uzak tutun.

Yanlış Kullanım:

- Panjur sarğı makarast, tasarlandığı amaçlar dışında kullanılmamalıdır. Bu kılavuzla uyulmaması ekipman hasarına ve garantiyi geçersiz kılabilir.
- Çocukların cihazla oynamalarına izin verilmemelidir. Çocuklar tarafından denetimsiz bakım veya temdik yapılmaması kaza riskini artırır.
- Kılavuzda belirtilen tüm bakım kurallarına uyun ve cihazın güç kaynağı kapalıyken yalnızca bakım görevlerini yerine getirin.
- Cihazın maksimum çalışma süresi olan 4 dakikayı aşmayın, aksi takdirde cihaz hasar görebilir.

Garanti

Meross ürünleri, satın alma tarihinden itibaren 24 aylık sınırlı garanti kapsamındadır. Ayrıntılı garanti politikası ve ürün kaydı için lütfen <https://www.meross.com/support/warranty> adresini ziyaret edin.

Destek

Teknik destek, kullanım kılavuzu, garanti, SSS ve diğer bilgiler için lütfen <https://www.meross.com/support/> adresini ziyaret edin.

Uygunluk Beyanı

Meross işbu belge ile cihazın 2014/53/EU, 2011/65/EU sayılı direktiflerin temel gerekliliklerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Orijinal AB Uygunluk Beyanı <https://www.meross.com/support/audoc>. Meross işbu belge ile cihazın Radyo Ekipmanların Yönetmeliği 2017'nin temel gerekliliklerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Orijinal Birleşik Krallık Uygunluk Beyanı şu adreste bulunabilir <https://www.meross.com/support/ukca>.

Çalışma Frekans

Tüm AB üyesi ülkelere, EFTA ülkelerinde, Kuzey İrlanda'da ve Büyük Britanya'da radyo frekanslarının veya frekans bantlarının kullanımında herhangi bir kısıtlama yoktur. Çalışma Frekansı / Maksimum Çıkış Gücü 2400MHz