

Teploměr a vlhkoměr SwitchBot

Jak nainstalovat

1. Vložte 2 baterie AAA do pouzdra na baterie.
2. Chcete-li nainstalovat na nekovové povrchy, odlepte nálepkou ze zadní strany kovové desky a nalepte ji na povrch. Poté položte zařízení na kovový povrch tak, aby je magnet držel pohromadě.
3. Stáhněte si aplikaci SwitchBot.
4. Otevřete aplikaci SwitchBot a zaregistrujte si účet SwitchBot nebo se přihlaste přímo, pokud účet máte. Poté přidejte Meter do svého účtu.

Změňte jednotku teploty

Jedním stisknutím tlačítka na zadní straně měřiče změníte jednotku teploty na fyzickém displeji.

Resetujte zařízení

Podržte tlačítko na zadní straně glukometru po dobu 15 sekund.

Nastavení upozornění

Na zařízení můžete nastavit upozornění na teplotu/vlhkost. Bude odesílat upozornění do vašeho telefonu přes Bluetooth. Pokud používáte telefon se systémem Android, je k použití této funkce vyžadován SwitchBot Hub Plus/Mini. Více se dozvíte na:

Vzdálený Přístup

Pokud máte SwitchBot Hub Plus/Mini (prodává se samostatně), můžete sledovat Meter na dálku a data historie budou synchronizována se serverem SwitchBot prostřednictvím zařízení Hub.

Při používání s Hub Plus/Mini nejprve povolte Cloud Service.

Scény

Pokud máte SwitchBot Hub Plus/Mini (prodává se samostatně), můžete s tímto zařízením vytvářet automatizace nebo scény. Zařízení SwitchBot a domácí spotřebiče můžete zapnout/vypnout na základě prahových hodnot teploty/vlhkosti.

Hlasové ovládání

Pokud máte SwitchBot Hub Plus/Mini (prodává se samostatně), můžete přijímat data o vlhkosti/teplotě pomocí Amazon Alexa, Google Assistant, Siri nebo dalších.

Před použitím hlasového ovládání nejprve povolte cloudové služby.

Pracuje s IFTTT

Pokud máte SwitchBot Hub Plus/Mini (prodává se samostatně), můžete pomocí IFTTT zapnout/vypnout zařízení SwitchBot a domácí spotřebiče spouštěné prahovými hodnotami teploty/vlhkosti. K ovládání svých spotřebičů můžete použít i další chytré rutiny, jako je čas východu a západu slunce. Více se dozvíte na:

Data historie

Na stránce Historie měřiče můžete znovuvívat údaje o teplotě/vlhkosti na interaktivních grafech. Klepnutím na bod v grafu zobrazíte data v konkrétním okamžiku.

Exportujte data

Na stránce Historie klikněte na Exportovat data pod grafy a uložte data jako csv file.

Specifikace

- Číslo modelu: SwitchBot MeterTH S1 Velikost: 55 x 55 x 24 mm (2.2 x 2.2 x 0.9 palce) Hmotnost: 69 g (2.4 oz) s bateriemi Baterie: AAA x 2
- Životnost baterie: Přibl. 1 rok
- Rozlišení: 0.1 °C nebo 0.1 °F, 1 % RH
- Rozsah měření: -20 až 80 °C (-4 až 176 °F), 0 až 99 % RH
- Typická přesnost teploty: -20 až 0 °C (-4 až 32 °F) [± 0.4 °C / 0.7 °F] 0 až 65 °C (32 až 149 °F) [± 0.2 °C / 0.4 °F] 65 °C až 149 až 176 °C °F) [± 0.3 °C / 0.5 °F]
- Typická přesnost vlhkosti: 10 až 90 % RH (± 2 %) 0 až 10 % a 90 až 99 % RH (± 4 %)

Pravidla pro vrácení a vrácení peněz

Na teploměr a vlhkoměr SwitchBot se vztahuje dvouletá záruka, která začíná datem nákupu. Následující situace nejsou zahrnuty do Zásad pro vrácení a vrácení peněz:

- Úmyslné poškození nebo zneužití.
- Nevhodné skladování (upuštění nebo namáčení ve vodě).
- Upravte nebo opravte výrobek.

- Přirozené opotřebení výrobku.
- Přírodní katastrofy.

Nejčastější dotazy

Q: Metr nic neukazuje

Odpověď: Vyměňte baterie.

Otázka: Upozornění nefunguje.

Odpověď: Umístěte zařízení do dosahu Bluetooth vašeho telefonu.

Otázka: Data historie se nezobrazují.

Odpověď: Umístěte zařízení do dosahu Bluetooth vašeho telefonu.

Pokud máte nějaké obavy nebo problém při používání našich produktů, zašlete laskavě zpětnou vazbu od profesionálafile Stránka zpětné vazby v aplikaci SwitchBot.

Varování FCC

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím omezením pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC.

Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při instalaci v domácnosti.

Toto zařízení generuje použití a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že při konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení

způsobí škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení napravit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rozhlasového / televizního technika

POZNÁMKA: Výrobce není odpovědný za jakékoli rušení rádia nebo televize způsobené neoprávněnými úpravami tohoto zařízení. Takové úpravy by mohly zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi chladičem a vaším tělem. Tento vysílač nesmí být umístěn nebo provozován společně s jinou anténou nebo vysílačem.

Prohlášení FCC o radiační expozici:

Prohlášení FCC o vystavení radiaci: Toto zařízení vyhovuje limitům FCC pro vystavení radiaci stanoveným pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi radiátorem a vaším tělem.