
MOES
HOME, SMART MOES HOME

works with Tuya

Návod k obsluze Senzor teploty a vlhkosti MOES





WORKS WITH alexa

WORKS WITH Google Assistant

WSS-TH210-MS-ED15

⚠ Varování

1. Tento produkt NENÍ hračka. Uchovávejte jej mimo dosah dětí. Produkt je určen pouze k použití v interiéru. NEPOUŽÍVEJTE jej
2. ve vlhkém prostředí ani venku.
3. Chraňte před vlhkostí – NELIJTE na produkt vodu ani jiné kapaliny.
4. NEPOKOUŠEJTE se produkt sami opravovat. Veškeré opravy by měl provádět autorizovaný odborník.
5. Produkt slouží pouze ke zvýšení komfortu a pohodlí v domácnosti a k informování o stavu zařízení. NEPOUŽÍVEJTE jej jako zabezpečovací zařízení domu, budovy, skladu ani jiných míst. Při nedodržení návodu k použití výrobce NENESE odpovědnost za žádná rizika ani materiální škody.

Obsah balení



Wi-Fi brána*1



Přídavné senzory*2



Baterie*4




vodítko*2




Štítek se sériovými čísly*1



Páska 3M *2




Napájecí kabel*1



Návod*1

Popis výrobku



* Tlačítko Wi-Fi/kanál: podržením tlačítka po dobu 5 sekund přepnete zařízení do režimu konfigurace sítě. Je-li připojeno více než dva senzory, krátké stisknutí přepne zobrazení z aktuálních senzorů na ostatní senzory.



Technické údaje

Parametry brány Wi-Fi

Model	WL-SZ-01T
Napájecí vstup	DC 5V/1A,Type-C
Rozsah měření teploty	-20°C~60°C/(4°F~140°F)
Rozsah měření vlhkosti	0%-99%RH
Frekvence Wi-Fi	802.11b/g/n2.4GHz
Bezdrátový protokol	Wi-Fi, Bluetooth, 433MHz RF
Max. vysílací výkon Wi-Fi	+16dBm
Max. vysílací výkon Bluetooth	+20dBm
Přesnost měření teploty	±0.3°C/±0.54°F
Přesnost měření vlhkosti	±3%RH
Hmotnost	88g
Rozměry (v*š*h)	105*76*16mm
Frekvence	2.412-2.484GHz
Maximální vysílací výkon	<+16dBm


Parametry senzoru teploty a vlhkosti

Model	TH210-R
Typ akumulátoru	1.5V DC (2*AAA)
Rozsah měření teploty	-20°C~60°C/(4°F~140°F)
Rozsah měření vlhkosti	0%-99%RH
Bezdrátový dosah	100 m (otevřený prostor)
Bezdrátový protokol	433 MHZ RF
Max. vysílací výkon	4.98dBm
Přesnost měření teploty	±0.3°C/±0.54°F
Přesnost měření vlhkosti	±3%RH
Hmotnost	20g
Rozměry (v*š*h)	72*25*20mm
Frekvence	2.412-2.484GHz
Maximální vysílací výkon	<+20dBm


Způsob montáže

* Pro zajištění stabilní bezdrátové komunikace neinstalujte zařízení na kovové povrchy.

Brána Wi-Fi: postavte nebo zavěste bránu Wi-Fi na vhodné místo.



Přídavné senzory: nalepte senzor na zeď páskou 3M nebo jej zavěste na šňůrku na vhodném místě.



* Ujistěte se, že montážní plocha je čistá a suchá.

Stáhněte si aplikaci MOES

① Stáhněte si aplikaci MOES z App Store nebo naskenujte QR kód

GET IT ON Google play

Download on the App Store

Aplikace MOES je mnohem kompatibilnější než Tuya Smart/Smart Life, podporuje scény Siri, widgety a doporučení scén jako novou, personalizovanou službu.
(Poznámka: aplikace Tuya Smart/Smart Life stále funguje, ale důrazně doporučujeme aplikaci MOES)

Registrace nebo přihlášení.

- Stáhněte si aplikaci „MOES“.
- Přejděte na obrazovku registrace/přihlášení; klepnutím na „Register“ vytvořte účet – zadejte telefonní číslo pro získání ověřovacího kódu a „Set password“. Máte-li již účet MOES, zvolte „Log in“.

Přidání zařízení

1. Zapněte v telefonu Bluetooth, otevřete aplikaci „Smart Life“, zvolte „Add device“ a přejděte na panel „Add device“.
2. Podržte tlačítko Wi-Fi/kanál po dobu 5 sekund, dokud ikona Wi-Fi nezačne blikat. Aplikace bránu Wi-Fi automaticky rozpozná – klepnutím ji přidejte.
3. Párování je dokončeno. Brána Wi-Fi bude přidána do seznamu zařízení v aplikaci.
4. Přidejte senzor na stránce zařízení. Posuňte zadní kryt senzoru a stiskněte tlačítko reset pro přechod do režimu párování. Po přidání nasaďte kryt a označte senzor štítkem s číslem. Postup opakujte pro další senzory.



Ovládejte domácnost hlasem

Zařízení jsou kompatibilní s funkcemi podporovanými službami Amazon Alexa a Google Home.
Přečtěte si našeho podrobného průvodce:
https://www.moestech.com/blogs/news/smart-device-linked-voice-speaker

Odstraňování problémů

V případě problémů s instalací nebo obsluhou zařízení si prostudujte katalogový list výrobku:

https://www.moestech.com/blogs/news/wss-th210

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Vážení zákazníci, děkujeme za zakoupení produktu. Doufáme, že vám jeho používání přinese mnoho spokojenosti. Záruka na produkty uvedené v záručním listu se poskytuje za následujících podmínek. Podmínkou uplatnění záruky je dodržení následujících pravidel a postupů:

1. Na produkty se vztahuje 24měsíční záruka platná od data zakoupení produktu maloobchodním zákazníkem.

2. Pro uplatnění záruky musí kupující předložit: a) záruční list, b) doklad o koupi (fakturu, účtenku nebo jiný doklad potvrzující skutečné datum nákupu), pokud datum nákupu nevyplývá ze záručního listu.

3. Pokud se do 24 měsíců od data převzetí vyskytnou problémy s kvalitou produktu, připravte produkt včetně obalu a obraťte se na místo nebo obchod, kde jste jej zakoupili, kvůli poprodejnímu servisu. Za poškození zaviněná uživatelem bude účtován servisní poplatek.

4. Doporučujeme zboží řádně zabezpečit při doručení ručiteli – k tomu doporučujeme použít originální obal s výplní pro zajištění bezpečné přepravy. Použijete-li náhradní obal, zajistěte řádnou ochranu produktu před poškozením během přepravy. Doporučujeme umístit na obal nálepku upozorňující na citlivost produktu na nárazy, např. „Pozor sklo“.

5. Nahlášené vady, na které se vztahuje záruka, budou posouzeny neprodleně, nejpozději do 14 dnů od data doručení zboží ručiteli.

6. Po prověření a uznání oprávněnosti reklamace servis ručitele opraví produkt v přiměřené lhůtě, nepřesahující 30 dnů od data doručení zboží ručiteli. Jsou-li však potřeba obtížně dostupné náhradní díly, může být tato lhůta prodloužena o dobu dodání dílů z továrny výrobce.

7. Záruka se nevztahuje na provádění údržby a podobných činností popsaných v návodu k obsluze, které je uživatel povinen provádět sám.

8. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku přirozeného opotřebení při používání.

9. Záruka se nevztahuje na:

a) Mechanická poškození vzniklá vinou uživatele a vady výrobku způsobené takovým poškozením.

b) poškození způsobená nesprávným používáním výrobku.

10. Záruční práva zanikají v následujících případech:

a) odstranění záruční plomby z výrobku;

b) odstranění výrobního čísla z výrobku;

c) Pokusů o odstranění fyzických vad produktu mimo autorizovaný servis.

d) použití neoriginálních dílů a spotřebního materiálu.

Děkujeme za vaši podporu a nákup u společnosti Moes. Vždy usilujeme o plnou spokojenost zákazníků – podělte se s námi o svůj názor na nákup.



V případě jakýchkoli dalších potřeb nás nejprve kontaktujte – pokusíme se vám vyhovět.

SLEDUJTE NÁS

MOES.Official @moessmart @moes_smart

@moes_smart @moes_smart www.moes.net

Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vytvořeného výrobcem.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora / výrobce jsou k dispozici na webových stránkách

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, posuzovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se používání výrobku naleznete v uživatelské příručce. Před použitím si přečtěte její obsah a dodržujte pokyny v ní obsažené.

Před použitím si přečtěte také následující informace:

Upozornění pro použití

Nebezpečí poškození:

- Vždy zkontrolujte, zda je příslušenství správně nasazeno, aby nedošlo k jeho uvolnění a poškození.
- Nepoužívejte příslušenství v podmínkách, pro které není určeno, například při nadměrné vlhkosti nebo vysokých teplotách.
- Nevystavujte příslušenství nárazům, pádům, extrémním teplotám nebo jiným faktorům, které by je mohly poškodit.

Riziko pro děti:

- Výrobek není hračka a není určen pro děti.
- Příslušenství inteligentní domácnosti může obsahovat malé části, které představují nebezpečí udušení.
- Příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí, abyste zabránili náhodnému spolknutí malých částí nebo nesprávnému použití.

Nebezpečí zranění:

- Některé příslušenství má ostré hrany nebo vyčnívající montážní díly, které mohou způsobit zranění.
- Při montáži nebo demontáži příslušenství používejte ochranné rukavice, abyste minimalizovali riziko poranění.
- Nemanipulujte s montážními díly velkou silou, což může vést k poškození příslušenství a zvýšit riziko kontaktu s ostrými hranami.

Informace o správném používání

Instalace a nastavení:

- Před instalací se ujistěte, že je příslušenství kompatibilní s vaším zařízením.
- Ujistěte se, že je příslušenství správně namontováno na zařízení chytré domácnosti, aby nedošlo k poškození elektronických součástí.
- Ujistěte se, že je příslušenství správně nainstalováno, aby nedošlo k uvolnění a poškození zařízení.
- Pokud je příslušenství určeno k ochraně zařízení před povětrnostními vlivy, například vlhkostí nebo prachem, ujistěte se, že je při instalaci utěsněno, aby se zabránilo vniknutí vody nebo nečistot.

Přeprava a skladování:

- Skladujte příslušenství na suchém místě, mimo dosah vlhkosti, zdrojů tepla a extrémních teplot.
- Neskladujte příslušenství na místech vystavených přímému slunečnímu záření, které může způsobit změnu barvy nebo deformaci.

Čištění a údržba:

- Pravidelně kontrolujte stav příslušenství, abyste se ujistili, že není poškozené a správně funguje.
- K čištění používejte měkký hadřík - vyvarujte se chemikálií, které by mohly poškodit povrch příslušenství.
- Pokud se příslušenství používá venku, pravidelně kontrolujte jeho stav, abyste se ujistili, že je utěsněné a není poškozené.

Další bezpečnostní opatření

Bezpečná likvidace:

- Poškozené nebo použité příslušenství zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
- Ujistěte se, že je odpad řádně roztříděn.

Pokud potřebujete další informace o výrobku, obraťte se na zákaznický servis

EU PROHLAŠENÍ O SHODĚ

WENZHOU MORNING ELECTRONICS CO., LTD tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení Senzor teploty a vlhkosti MOES WSS-TH210-MS WiFi je ve shodě se směrnicí 2014/53/EU.

Adresa výrobce: NO.238,Wei 11 Road,Yueqing Economic Development Zone 11 238 325600 Wenzhou, Čína

Rádiová frekvence: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz)

Maximální výkon rádiové frekvence: <20dBm

Ochrana životního prostředí

Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen.

CE Výrobek splňuje požadavky takzvaných směrnic nového přístupu Evropské unie (EU), které se zabývají otázkami bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí a specifikují nebezpečí, která by měla být zjištěna a odstraněna.

Zástupce v EU:

AMZLAB GmbH
Laubenhof 23, ESSEN 45326 23
45326 Essen, Německo
info-amz@lab.de

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně.
- Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a zprávu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.