




Inteligentní nástěnný vypínač ZigBee
Avatto ZDMS16-1TUYA
Uživatelská příručka



RoHS



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Název produktu: Inteligentní nástěnný vypínač Avatto ZigBee

Napětí: AC100-240V 50/60Hz

Provozní frekvence: 2,405 GHz–2,480 GHz IEEE 802.11b/g/n

Provozní teplota: -10 °C + 40 °C

Protokol: Zigbee 3.0


Provozní dosah: <100 m

Rozměry: 39x39x19,4 mm

Stupeň krytí: IP20

Certifikáty: CE ROHS

s montážní sponou



Možnost ovládání odkudkoli na světě, kdykoli díky aplikaci.




Přepínač
čas



Řízení
hlas -
spolupráce s


Domovská stránka Google



Řízení
hlas -
spolupráce s
Amazon Alexa




Sdílení
zařízení



Ovládání v domácím prostředí




Aplikace




Router



Gól



Hlasové ovládání



Obyčejný
přepínač

VAROVÁNÍ


1. Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s místními předpisy. 2. Uchovávejte spotřebič mimo dosah dětí.

3. Uchovávejte zařízení mimo dosah vody, vlhkého nebo horkého prostředí.

4. Zařízení instalujte mimo dosah silných zdrojů signálu, jako je například mikrovlnná trouba, které by mohly způsobit rušení signálu a poruchu zařízení.

5. Překážky, jako jsou betonové zdi nebo kovové materiály, mohou snížit efektivní provozní dosah zařízení a je třeba se jim vyhnout.

6. **NEPOKOUŠEJTE** se zařízení rozebírat, opravovat ani upravovat.



RUČNÍ OVLÁDÁNÍ

Společnost Smart Switch si vyhrazuje právo přístupu

Funkce manuálního ovládání pro koncového uživatele, aby zapnul/vypnul nebo upravil úroveň světla pomocí spínače.

Krátké stisknutí (<1 s): Trvalé zapnutí/vypnutí. Dlouhé stisknutí (>1 s): Nastavení úrovně jasu.

Komentáře:

1) Nastavení aplikace i přepínače se mohou vzájemně přepsat, poslední nastavení zůstává v paměti.

2) Ovládání aplikací je synchronizováno s manuálním přepínačem.

3) Svorky „S“ mohou zůstat nezapojené, pokud není nutné ruční ovládání.

Pokyny a schémata zapojení

1. Před zahájením jakýchkoli prací souvisejících s elektroinstalací vypněte napájení.

2. Zapojte vodiče podle schématu zapojení.


3. Vložte modul do rozvodné krabice.

4. Zapněte napájení a postupujte podle pokynů pro konfiguraci modulu přepínače.


Poznámky: Během nastavení se ujistěte, že síla signálu Wi-Fi je alespoň 50 %.

Název produktu: Inteligentní jednokanálový ZigBee nástěnný spínač Avatto

Maximální zatížení: LED (AC 230V 150W) (AC 120V 80W)




Bez spínače




Název produktu: Inteligentní dvoukanálový ZigBee
nástěnný spínač Avatto

Max. zatížení: LED (AC 230V 2 x 100W) (AC 120V 2 x 60W)

Dvojitý spínač



Bez spínače



ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Otázka 1: Co mám dělat, když nemohu nakonfigurovat modul zařízení?

Odpověď:

- a. Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté.
- b. Ujistěte se, že je brána Zigbee dostupná.
- c. Zda má zařízení dobré připojení k internetu.
- d. Ujistěte se, že heslo, které jste zadali v aplikaci, je správné.
- e. Ujistěte se, že je zapojení správné.

Otázka: Jaká zařízení lze připojit k chytrému přepínači?

Odpověď: Žárovka, halogenová žárovka, TRIAC LED světlo.


Otázka: Co se stane, když je Wi-Fi vypnuté? Odpověď: Světla připojená k modulu spínače můžete stále ovládat tradičním spínačem a jakmile je Wi-Fi opět aktivní, zařízení připojené k modulu se automaticky připojí k síti Wi-Fi.

Otázka: Co mám dělat, když změním síť Wi-Fi nebo heslo?

Odpověď: Je třeba znovu připojit přepínací modul k nové síti Wi-Fi podle uživatelské příručky aplikace.


Otázka: Jak resetovat zařízení? Odpověď: Vypněte tradiční tlačítkový spínač (ten, který je připojen k modulu inteligentního spínače Zigbee). Poté stiskněte a podržte tlačítko po dobu 10 sekund nebo déle, dokud nezačne blikat kontrolka připojená k modulu.

POKYNY K APLIKACI




IOS APP / Android APP


1. Naskenujte QR kód pro stažení aplikace Tuya Smart nebo vyhledejte klíčová slova „Tuya Smart“ a „Smart Life“ v App Storu nebo Google Play pro stažení aplikace.




2. Přihlaste se nebo se zaregistrujte k účtu pomocí svého mobilního telefonního čísla nebo e-mailové adresy. Zadejte kód zaslaný na váš mobilní telefon nebo e-mailem a poté nastavte přihlašovací heslo. Klikněte na „Vytvořit rodinu“ pro vstup do aplikace.




3. Otevřete ovládací panel brány ZigBee v aplikaci. Před provedením resetování se ujistěte, že je brána ZigBee přidána a nainstalována ve vaší síti Wi-Fi. Ujistěte se, že se produkt nachází v dosahu sítě brány ZigBee.




Jakmile dokončíte zapojení přepínacího modulu, stiskněte a podržte resetovací tlačítko po dobu přibližně 10 sekund nebo stiskněte tradiční vypínač (ten, který je připojen k přepínacímu modulu Zigbee). Poté stiskněte a podržte po dobu 10 sekund, dokud kontrolka připojená k modulu nezačne rychle blikat a nepřejde do režimu nastavení, nebo dokud kontrolka uvnitř modulu nezačne rychle blikat, čímž potvrdí párování.



5. Klikněte na „+“ (Přidat podřízené zařízení) a vyberte příslušnou bránu produktu. Postupujte podle pokynů pro párování.




6. Připojení bude trvat přibližně 10–120 sekund v závislosti na stavu sítě.



7. Nakonec můžete zařízení ovládat pomocí mobilního telefonu.

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

- Wi-Fi router
- Brána ZigBee
- iPhone, iPad (iOS 7.0 nebo novější)
- Android 4.0 nebo novější



Zjednodušené prohlášení o shodě

Výrobce: Jin Wei Di Chuang (Shenzhen) Smart Co., Ltd

Adresa: 1501-1506, budova 1, č. 2009, Baoyuan Road, okres Bao'an, Šen-čen

(Adresa: 1501-1506, budova 1, č. 2009, ulice Baoyuan, okres Bao'an, Šen-čen)

Produkt: Avatto Inteligentní nástěnný ZigBee přepínač Model:

ZDMS16-1 TUYA

Výrobek je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a o zrušení směrnice 1999/5/ES.

Prohlášení o shodě je k dispozici na webových stránkách:

<https://files.innpro.pl/Avatto>

Rádiová frekvence: 2,405 GHz–2,480 GHz IEEE 802.11b/g/n

Maximální výkon rádiové frekvence: <20 dBm

Výrobce: Jin Wei Di Chuang (Shenzhen) Smart Co., Ltd

Adresa: 1501-1506, budova 1, č. 2009, Baoyuan Road, Bao'an

District, Shenzhen

(Adresa: 1501-1506, budova 1, č. 2009, ulice Baoyuan, okres

Bao'an, Šen-čen)

Dovozce

Błędovsk

44-200 R

telefon +48 5

hurt@inn



Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Tento dokument je překladem originálního návodu k obsluze poskytnutého výrobcem.

Výrobek by měl být pravidelně udržován (čištěn) uživatelem nebo specializovanými servisními středisky na náklady a odpovědnost uživatele. Pokud uživatelská příručka neposkytuje informace o požadované cyklické údržbě nebo servisních činnostech, měl by být výrobek pravidelně, alespoň jednou týdně, posuzován, aby se zjistilo, zda se fyzický stav výrobku liší od stavu zcela nového výrobku. Pokud jsou zjištěny nebo pozorovány jakékoli rozdíly, je třeba okamžitě provést údržbu (čištění) nebo servisní kroky. Nedostatečná údržba (čištění) a nereagování na jakékoli rozdíly může vést k trvalému poškození výrobku. Ručitel nenese odpovědnost za škody způsobené nedbalostí.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>